Manuel d'initiation à l'ordinateur HP Media Center



Les garanties des produits et services Hewlett-Packard sont exclusivement présentées dans les déclarations expresses accompagnant lesdits produits et services. Aucun élément de ce document ne saurait être considéré comme une garantie supplémentaire. La société HP ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans ce document.

La société HP n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation ou à la fiabilité de ses logiciels sur un matériel qui n'est pas fourni par HP.

Ce document contient des informations exclusives protégées par copyright. Aucune partie de ce document ne peut être photocopiée, reproduite ou traduite dans une autre langue sans l'autorisation écrite préalable de HP.

Hewlett-Packard Company P.O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 États-Unis Copyright © 2000–2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le produit peut faire l'objet d'une licence aux États-Unis en vertu d'un ou de plusieurs des brevets américains numéros 4 930 158 et 4 930 160 jusqu'au 28 août 2008.

Microsoft et Windows sont des marques déposées aux États-Unis de Microsoft Corporation.

HP est en faveur d'une utilisation licite des technologies et n'appuie ni n'encourage l'utilisation de produits pour d'autres fins que celles autorisées par la loi sur les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Table des matières

Avant de commencer	. 1
Conseils de configuration de l'ordinateur	1
Choix d'un emplacement pour l'ordinateur	1
Choix d'un écran	1
Utilisation de câbles vidéo supplémentaires	1
Utilisation de câbles son supplémentaires	1
Utilisation d'une console de jeu	1
Informations de sécurité importantes concernant votre	~
ordinateur HP Media Center	2
Manuels concernant votre ordinateur sur le Web	2
Manuels a Lectan	Z
Vianueis en ligne	∠
Utilisation de l'ordinaleur avec securie el ergonomie	ა ვ
Connexion à Internet	ט ר
Exigences de connexion à Internet	د 5 1
Configuration et enregistrement du logiciel Norton Internet	
Security	4
Abonnement aux mises à jour logicielles	5
Mises à jour de HP	5
Mises à jour automatiques	5
Réception automatique des messages	6
Désactivation des messages	6
Configuration de comptes sur votre nouvel ordinateur	7
Création de comptes d'utilisateur	7
Création de mots de passe	8
Installation des logiciels et des périphériques	8
Iranstert des tichiers et réglages vers votre nouvel ordinateur.	9
Les produits HP fonctionnent mieux ensemble	9
Protection de l'ordinateur	9
Installation de logiciels	. 10
	. 10
Installation de l'ordinateur	11
Connecteurs avant de l'ordinateur HP Media Center	. 11
Connecteurs arrière de l'ordinateur HP Media Center	. 12
Branchement d'une caméra vidéo numérique à l'ordinateur	. 16
Branchement à d'autres périphériques	. 17
Connexion du sianal TV	19
Itilisation des câbles TV	10
Câbles audio et vidéo	19
Connexion du signal source TV	21
Branchement à deux syntoniseurs	22
Raccordement du télécapteur	. 23
Connexion du signal source TV en cas de configuration	0
existante	. 24
Prise murale au magnétoscope et au téléviseur à l'aide	
d'un câble coaxial	. 24

Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou	
satellite et au magnétoscope et téléviseur à l'aide d'un	
câble coaxial	.25
Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou au	
boîtier satellite par le câble TV au magnétoscope et au	
téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo ou vidéo composite	
entre le boîtier et le magnétoscope ou le téléviseur	.26
Utilisation d'un téléviseur comme moniteur	.28
Câbles pour le raccordement de l'ordinateur à un téléviseur	.28
Affichage de l'écran de l'ordinateur sur la télévision	.28
Modification de la résolution de l'écran	.28
Raccordement de l'ordinateur à un téléviseur	.29
Utilisation de l'assistant d'installation de Media Center pour	
effectuer la configuration facultative de l'affichage TV	.30
Modification de l'affichage avec une carte graphique	
GeForce	.31
Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI	.31
Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI	
Catalyst Control Center	.31
Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur	.32
Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec la	
carte graphique GeForce	.32
Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec	
la carte graphique ATI	.33
Activation et désactivation de l'option TV avec la carte	
graphique GeForce	.33
Activation et désactivation de l'option TV avec la carte	
graphique ATI	.34
Activation et désactivation de l'option TV avec la carte	
graphique ATI Catalyst Control Center	.34
Déconnexion de la télévision	.35
Modification de l'affichage à l'aide de Windows XP	.35
Configuration des haut-parleurs et	
du son	37

du son	37
Types de connecteurs audio	.37
Configurations de haut-parleurs	.39
Types de haut-parleurs	.40
Branchement de haut-parleurs 2/2.1 voies (deux haut-parleurs et un caisson de basse)	.40
Branchement de haut-parleurs 4.1 voies (quatre haut-parleurs et un caisson de basse)	.41
Branchement de haut-parleurs 5.1 voies (cinq haut-parleurs et un caisson de basse)	.42
Branchement de haut-parleurs 7.1 voies (sept haut-parleurs et un caisson de basse)	11
Connexion de l'ordinateur à une chaîne audio de salon	.45
Câbles adaptateurs en Y	.46
Connexion à une chaîne stéréo 2.1 voies	.46

Connexion à une chaîne audio 5.1 voies	.47
Procédure de connexion à une chaîne audio 5.1 voies	.48
Connexion à la sortie audio numérique	.49
Configuration de la sortie audio	.50
Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son	50
Activation de la sortie audio numérique avec le Gestionnaire	
de son multivoie (tacultatit)	.51
Contiguration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'ettets sonores	.52
Écrans de contrôle du Gestionnaire d'effets sonores	.52
Utilisation de l'assistant audio du Gestionnaire d'effets sonores	
(six connecteurs)	.53
Reconfiguration des connecteurs du panneau avant	.54
Désactivation de la sortie audio numérique à l'aide du	
Gestionnaire d'effets sonores (facultatif)	.54
Configuration de la sortie audio avec une carte son	.55
Activation de la sortie audio numérique avec une carte son	
(facultatif)	.55
Désactivation de la sortie audio numérique à l'aide du	
Gestionnaire d'effets sonores (facultatif)	.56
Configuration de la sortie audio avec Realtek HD Sound	
Effect Manager	.56
Écrans de contrôle disponibles dans Realtek HD Sound Effect	
Manager	.57
Configuration de Realtek HD Sound Effect Manager	.57
Configuration du son pour l'enregistrement avec	
Realtek HD Sound Effect Manager	.58
Reconfiguration des connecteurs audio du panneau avant	.58
Configuration de l'audio multitransmission	.58
Présentation de la sortie audio	.59
Présentation de l'entrée audio	.59
Cas d'emploi de l'audio multitransmission	.59
Configuration de l'audio multitransmission	.60
Configuration du son multivoie pour Media Center	.61
Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD	.62
Utilisation d'un casque d'écoute	.62

Utilisation de haut-parleurs à 2.1 voies avec un casque d'écoute	62
Utilisation de haut-parleurs à 5 1 ou 7 1 voies avec un casque	-
d'écoute	63
Sélection des périphériques d'enregistrement	63
Résolution des problèmes de son	63
Utilisation de la carte son Creative Sound Blaster X-Fi	64
Branchement des haut-parleurs	64
Configuration du logiciel de la carte son	65
Configuration du connecteur Flexilack	65
Enregistrement avec la carte son	66
Modes de configuration de Sound Blaster X-Fi	66
Utilisation de la documentation Sound Blaster X-Fi	67

Utilisation des périphériques de

l'ordinateur	69
Utilisation du clavier	. 69
Boutons spéciaux du clavier	. 69
Boutons d'accès	. 69
Boutons de commandes multimédias ou de lecture	. 70
Personnalisation des boutons du clavier	. 70
Utilisation de la télécommande	. 71
Le télécapteur ne reçoit pas de signal de la télécommande	. 72
Lecteur de carte mémoire	. 72
Formatage d'une carte mémoire	. 73
Utilisation du lecteur de carte mémoire	. 73
Signification du témoin d'activité	. 73
Guide d'insertion de support	. 74
Dépannage du lecteur de carte mémoire	. 76
Utilitaire Supprimer le périphérique en toute sécurité	. 76
Utilisation de la baie d'accueil ou de la baie de stockage	. 77
Rangement de CD, DVD ou cartes mémoire	. 77
Installation d'une station d'accueil pour appareil photo	
numérique HP	. 77
Connexion du réseau local sans fil	. 80
Index	81

Avant de commencer

Ce manuel vous aide à commencer à utiliser votre ordinateur HP Media Center. Vous pouvez également vous reporter aux autres documents fournis avec votre ordinateur HP Media Center.

- Lisez la section « Informations de sécurité » du Guide de garantie et de support accompagnant votre ordinateur.
- 2 Identifiez les éléments livrés avec votre ordinateur HP Media Center.
- **3** Suivez les instructions d'installation fournies avec votre ordinateur pour effectuer les branchements.
- 4 Ce manuel vous permettra d'en savoir plus sur l'utilisation de votre ordinateur HP Media Center.

Conseils de configuration de l'ordinateur

Choix d'un emplacement pour l'ordinateur

Si vous avez l'intention de connecter votre ordinateur à une télévision, un boîtier décodeur de réception ou un système de son d'ambiance, HP vous recommande de choisir un espace de travail dégagé et permettant un accès facile aux connecteurs de ces appareils. Si votre télévision est en montage mural, assurez-vous d'avoir accès à ses ports arrière avant d'essayer de la brancher à l'ordinateur.

Choix d'un écran

HP recommande l'utilisation d'un écran d'ordinateur pour la configuration initiale de l'ordinateur car il peut être difficile de voir texte et images sur la télévision à cause de la résolution supérieure de Microsoft® Windows® XP. Certaines hautes résolutions ne sont parfois pas prises en charge par des modèles d'écran anciens ou LCD. En outre, les hautes résolutions, si elles ne sont pas prises en charge, risquent de produire un écran vide.

Utilisation de câbles vidéo supplémentaires

Si vous avez l'intention de brancher votre télévision à l'ordinateur, vous pourrez avoir besoin de câbles supplémentaires qui ne sont pas fournis avec votre ordinateur. Selon le modèle, votre ordinateur HP Media Center possède différentes options de sortie vidéo. Les options disponibles sont : S-vidéo, vidéo composite, VGA et DVI. Pour une qualité optimale de vidéo, utilisez la sortie DVI, puis VGA, puis S-vidéo, puis vidéo composite. Vérifiez les documentations livrées avec votre ordinateur et votre télévision pour déterminer les câbles nécessaires. HP ne recommande pas d'utiliser une longueur de câble vidéo supérieure à 1,5 mètre.

Utilisation de câbles son supplémentaires

Si vous avez l'intention de connecter la sortie audio de votre ordinateur à un amplificateur ou à une télévision, vous pourrez avoir besoin de câbles son supplémentaires qui ne sont pas fournis avec votre ordinateur. Votre ordinateur est capable de fournir du son en plusieurs modes. Chaque sortie de votre ordinateur est dotée d'une prise stéréo femelle pour casque d'écoute de 3,5 mm. De nombreux amplificateurs possèdent des entrées RCA. Vous aurez besoin d'un câble 3,5 mm mâle – RCA pour le son stéréo. Vous aurez besoin de trois câbles 3,5 mm mâle – RCA pour le son d'ambiance (« son surround »). Vérifiez la documentation livrée avec votre équipement audio pour choisir la meilleure méthode d'entrée.

Utilisation d'une console de jeu

Si vous utilisez une console de jeu vidéo, HP vous recommande de la connecter directement à votre périphérique d'affichage en utilisant du matériel de commutation de signal (non fourni) ou de la brancher à une télévision séparée, plutôt que de la raccorder directement à l'ordinateur.



Un avertissement décrit les informations dont vous avez besoin afin d'éviter de vous blesser ou d'endommager l'ordinateur ou ses données.

Lisez et respectez tous les avertissements.



Une remarque décrit les informations dont vous avez besoin.

Veuillez consulter la section « Informations de sécurité » du Guide de garantie et de support fourni avec votre ordinateur avant d'installer et de brancher celui-ci à une alimentation électrique.

Informations de sécurité importantes concernant votre ordinateur HP Media Center

Ce matériel n'a pas été évalué pour un raccordement à un système électrique « IT » (c'est-à-dire un système de distribution C.A. sans connexion directe à la terre, selon la norme IEC 60950).

Manuels concernant votre ordinateur sur le Web

Manuels à l'écran

La documentation en ligne est disponible dans le dossier Manuels de l'utilisateur (certains modèles uniquement).

Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Tous les programmes**, **Manuels de l'utilisateur**, puis cliquez sur un manuel à afficher.

Manuels en ligne

Des manuels et des informations concernant votre ordinateur sont disponibles sur le site Web de l'assistance technique. Les manuels en ligne sont associés à des numéros de modèle d'ordinateur. Certains modèles ne possèdent pas de manuels en ligne.

- Consultez la page http://www.hp.com/ support à l'aide de votre navigateur.
- 2 Sélectionnez votre pays/région et la langue.
- 3 Dans la page Support et pilotes, cliquez sur Accéder aux informations techniques pour la résolution de problèmes de support, entrez la référence de votre ordinateur, puis cliquez sur Rechercher.
- 4 Cliquez sur Manuels.
- 5 Recherchez le manuel souhaité et effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Cliquez sur le titre pour afficher le fichier dans Adobe Acrobat Reader (vous pouvez télécharger ce logiciel à partir de la page Manuels si votre ordinateur n'en dispose pas encore).
 - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre, sélectionnez Enregistrer la cible sous, spécifiez le dossier de l'ordinateur où placer le fichier, renommez le fichier (en conservant l'extension .pdf), puis cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de l'ordinateur avec sécurité et ergonomie

Avant de commencer à utiliser l'ordinateur, organisez votre espace de travail et installez l'ordinateur afin d'assurer confort et productivité. Lisez le *Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail.* Vous y trouverez des conseils importants.

 Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Tous les programmes, Manuels de l'utilisateur, puis Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail.

— Ou —

Utilisation du dossier Outils et Aide

HP fournit des programmes utilitaires spéciaux dans le dossier Outils et Aide qui apportent des informations d'assistance et permettent de lancer une réinstallation d'applications ou du système. Pour trouver ces programmes, cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Tous les programmes**, puis **Outils et Aide**, et sélectionnez un programme ou un dossier.

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, tapez http://www.hp.com/ergo et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.

Connexion à Internet

Dans le cadre de la procédure de démarrage, vous pouvez sélectionner un fournisseur d'accès Internet (FAI). Avant de vous connecter au réseau Internet, vous devez avoir un compte auprès d'un fournisseur d'accès. Vous devez disposer d'une connexion Internet pour utiliser certaines des fonctions de Media Center.

L'assistant Connexion facile à Internet vous aide à établir un nouveau compte Internet, à configurer un compte existant ou bien à accéder à Internet par un réseau local, un modem câble ou une ligne ADSL (ligne numérique d'abonné).



Pour réduire les risques de blessures graves, lisez le Guide de sécurité et ergonomie du poste de travail. Vous y découvrirez comment installer correctement votre poste de travail, auelle posture prendre, quelques conseils de santé importants et des habitudes de travail devant être adoptées par les utilisateurs d'un ordinateur. Vous pourrez également consulter les consignes de sécurité *importantes* concernant la mécanique et l'alimentation électrique de votre système.



L'assistant Connexion facile à Internet ou Services Internet fournit une liste des fournisseurs d'accès Internet ; cependant, vous pouvez choisir un autre fournisseur ou transférer un compte existant sur cet ordinateur. Pour transférer un compte existant, suivez les instructions données par le fournisseur.

Exigences de connexion à Internet

- Un ordinateur.
- Un modem commuté pour un accès à distance ou un modem câble/ADSL pour un accès à haut débit. Contactez votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour des détails sur la configuration logicielle et matérielle requise.
- Un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès.
- Un navigateur Internet.

Pour configurer un accès Internet et vous connecter :

- Vérifiez que le modem ou que le câble de votre connexion Internet sont bien branchés.
- 2 Abonnez-vous auprès d'un fournisseur d'accès. Si vous disposez déjà d'un compte d'accès, passez cette étape et suivez les instructions données par le fournisseur. Si un accès Internet n'a pas été configuré durant l'installation initiale de l'ordinateur, il est possible de le faire maintenant avec l'assistant Connexion facile à Internet ou Services Internet (certains modèles uniquement).
- Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches, sur Tous les programmes, sur Services en ligne, puis sur Connexion facile à Internet ou Internet Services.

- 4 Suivez les instructions données à l'écran pour sélectionner un fournisseur d'accès Internet et configurer le service.
- 5 Connectez-vous à Internet. Vous devez vous connecter à Internet via le fournisseur d'accès. Double-cliquez sur l'icône fournie par le FAI sur le Bureau.
- Ouvrez votre navigateur Internet et parcourez le Web. Vous pouvez utiliser le navigateur de votre choix ; Internet Explorer est installé sur la plupart des ordinateurs. Cliquez sur Démarrer, sur Tous les programmes, puis sur Internet Explorer.

Configuration et enregistrement du logiciel Norton Internet Security

Le logiciel Norton Internet Security est préinstallé sur l'ordinateur avec un abonnement gratuit de 60-jours au service de mise à jour de la protection. Vous pouvez activer le service LiveUpdate™ de Symantec pour obtenir automatiquement les mises à jour lors de votre accès à Internet.

Lors de l'installation initiale de l'ordinateur, l'assistant Informations Norton Internet Security vous aide à configurer et à enregistrer votre exemplaire du logiciel.



Un connecteur de modem est fourni avec certains modèles uniquement. Veillez à configurer Norton Internet Security avant d'accéder au réseau Internet. Cliquez simplement sur l'icône **Norton Internet Security** après avoir défini un compte d'utilisateur Internet, et un assistant vous guidera tout au long du processus de configuration.

- Double-cliquez sur l'icône **Norton Internet Security** de la barre d'état système pour lancer l'assistant de configuration.
- 2 Cliquez sur **Suivant** et suivez les instructions fournies pour :
 - Effectuer l'enregistrement.
 - Programmer des tâches post-installation, notamment l'exécution de LiveUpdate[™], la recherche de virus et la planification d'analyses hebdomadaires des disques durs locaux.

- Dans la page de résumé, cliquez sur **Terminer**.
- 4 Une fois l'enregistrement et la configuration initiale terminés, Norton Internet Security lance automatiquement les tâches postinstallation que vous avez sélectionnées.

Pour obtenir des informations sur l'utilisation et la mise à jour du logiciel Norton Internet Security, cliquez sur Démarrer, sur Tous les programmes, sur Norton Internet Security, puis sur Assistance et support.

Abonnement aux mises à jour logicielles

Mises à jour de HP

Il se peut que HP envoie des informations d'assistance ou des offres spéciales sur votre Bureau (option non disponible dans certains pays/régions). Vous devez être connecté à Internet pour recevoir ces messages.

Les messages vous parviennent lorsque vous êtes connecté à Internet et affichent une alerte ou un avertissement sur votre Bureau. Vous pouvez lire les messages lorsqu'ils arrivent ou plus tard, à votre convenance. La majorité des messages envoyés par Mises à jour de HP sont également à votre disposition sur le site Web de support HP, dans la même section que les informations correspondant à votre modèle d'ordinateur.

Si vous avez désactivé la fonction Mises à jour HP, vous ne recevrez pas ces informations. Pour la réactiver, cliquez sur **Démarrer**, choisissez **Tous les programmes, Outils et Aide, Mises à jour HP**.

Mises à jour automatiques

Microsoft améliore en permanence le système d'exploitation Windows. Il est recommandé de vérifier les téléchargements disponibles et d'installer les mises à jour au moins une fois par mois. Vous pouvez utiliser la fonction des mises à jour automatiques, qui offre un moyen pratique de maintenir le système d'exploitation actualisé. Lors de votre accès au réseau Internet, cette fonction vous informe automatiquement, par un message ou une icône apparaissant dans la zone de notification, de la disponibilité de mises à jour critiques. Lorsque vous voyez ce message, autorisez le téléchargement des mises à jour sur l'ordinateur. Si vous mettez à jour l'ordinateur chaque semaine, ou au moins une fois par mois, la durée du téléchargement s'avère minimale. Pour configurer les mises à jour automatiques :

 Cliquez sur Démarrer, Panneau de configuration, Autres options du Panneau de configuration, puis Mises à jour automatiques.

Dans la fenêtre Mises à jour automatiques, sélectionnez la configuration souhaitée :

- Automatique (recommandé) Cette option par défaut permet de spécifier un jour et une heure pour le téléchargement automatique et l'installation des mises à jour.
- Réception automatique des messages

Après avoir visualisé ou fermé un message, ce dernier ne sera pas automatiquement réaffiché.

Pour lire un ancien message, ouvrez Mises à jour de HP :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Sélectionnez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur Outils et Aide.
- 4 Cliquez sur Mises à jour de HP. Mises à jour de HP s'affiche.

- Télécharger automatiquement les mises à jour, et m'avertir lorsqu'elles sont prêtes à être installées.
- Avertir en cas de nouvelles mises à jour, mais sans les télécharger.

L'option Désactiver les mises à jour

automatiques rend l'ordinateur plus vulnérable et est déconseillée.

- Si Mises à jour de HP a été activé sur votre système, cliquez sur Afficher les messages pour afficher une liste des messages précédemment reçus. Pour lire un message, double-cliquez sur son titre dans la fenêtre. Vous pouvez fermer cette fenêtre tout en laissant le service Mises à Jour de HP actif.
- Si Mises à jour de HP n'a pas été activé sur votre système, l'écran contient un bouton
 Activer pour activer le service. Cliquez sur
 Activer pour démarrer le service et afficher une liste des messages précédemment reçus.

Désactivation des messages

Lorsque ce service est désactivé, vous ne pouvez pas recevoir de message de Mises à jour de HP, ni même les messages importants pouvant être critiques pour le fonctionnement de votre ordinateur.

Pour désactiver le service Mises à jour de HP :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Sélectionnez Tous les programmes.
- 3 Cliquez sur Outils et Aide.

4 Cliquez sur Mises à jour de HP. Mises à jour de HP s'affiche.

Cliquez sur **Choisir les préférences**, puis sur **Désactiver** pour désactiver le service. Le service reste indisponible jusqu'à sa réactivation.

Configuration de comptes sur votre nouvel ordinateur

Les comptes d'utilisateur permettent de définir les privilèges ou droits de chaque utilisateur de l'ordinateur. Par exemple, vous pouvez spécifier les programmes que chaque utilisateur est autorisé à exécuter. Suivez les étapes simples de cette section pour configurer la création de comptes d'utilisateur sur votre ordinateur.

Création de comptes d'utilisateur

Les informations ci-dessous décrivent les différents types de compte dans Windows XP et expliquent comment les modifier.

La création de plusieurs comptes d'utilisateur sur le même ordinateur présente certains avantages, mais aussi des inconvénients.

- Avantages de plusieurs comptes d'utilisateur :
 - Possibilité de créer une configuration propre à chaque utilisateur.
 - Possibilité de limiter l'accès aux programmes pour certains utilisateurs.
- Inconvénients de plusieurs comptes d'utilisateur :
 - Accroissement de l'utilisation de la mémoire (RAM).
 - Nécessité de supprimer plusieurs dossiers des fichiers Internet temporaires lors d'un nettoyage de disque.
 - Augmentation du volume des données à sauvegarder.
 - Allongement de l'analyse antivirus.

Windows XP offre trois types de comptes d'utilisateur :

Administrateur

Autorisé à modifier les types de compte d'autres utilisateurs, les mots de passe et les paramètres généraux, et à installer des logiciels et des pilotes compatibles Windows XP.

Limité

Pas autorisé à modifier les paramètres d'autres utilisateurs ou les mots de passe. Un compte limité peut ne pas permettre d'installer ou d'exécuter certains logiciels.

Autorisé à modifier le portrait du compte limité, et à créer, modifier ou supprimer son mot de passe.

Invité

Pas autorisé à modifier les paramètres d'autres utilisateurs ou les mots de passe.

Les utilisateurs ouvrant une session sur l'ordinateur à l'aide du compte Invité n'ont pas accès aux fichiers, dossiers et paramètres protégés par un mot de passe.

Création de mots de passe

Les mots de passe permettent de protéger l'ordinateur et son contenu contre tout accès non autorisé et d'assurer la sécurité et la confidentialité des données. Utilisez la liste suivante à titre de référence pour le choix du mot de passe :

- Choisissez un mot de passe facile à retenir pour vous, mais difficile à deviner pour les autres.
- Choisissez un mot de passe long (six caractères au minimum).
- Utilisez une combinaison de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles.
- N'utilisez pas de données personnelles que les autres peuvent facilement deviner (par exemple, votre date de naissance, le prénom de vos enfants ou votre numéro de téléphone).
- Ne notez pas votre mot de passe.

Installation des logiciels et des périphériques

Une fois l'ordinateur configuré, vous pouvez, si vous le souhaitez, y installer d'autres logiciels ou périphériques. Prenez en considération ces directives importantes :

- Avant l'installation, créez un point de restauration à l'aide du programme Restauration du système de Microsoft.
- Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Outils et Aide, puis Restauration du système.
- Le point de restauration est une capture de la configuration de l'ordinateur. L'utilisation de Restauration du système permet de disposer d'un point de restauration en cas de problème. Pour en savoir plus sur Restauration du système, consultez le site Web de Microsoft, à l'adresse :

http://www.microsoft.com/worldwide

- Choisissez un logiciel qui est compatible avec votre ordinateur — vérifiez le système d'exploitation, la mémoire, et autres exigences pour que votre nouveau logiciel soit compatible avec votre ordinateur.
- Installez le nouveau logiciel en respectant les consignes fournies par l'éditeur. Consultez la documentation fournie par l'éditeur ou le service clientèle si vous avez besoin d'aide.
- Dans le cas d'un logiciel antivirus, désinstallez d'abord le logiciel existant avant de le réinstaller ou d'en installer un nouveau.

N'utilisez que des logiciels originaux sous licence. L'installation de logiciels copiés peut être illégale, s'avérer instable ou présenter des risques

d'infection par un virus informatique.

 $\tilde{\Theta}$

Une fois que vous

vous pouvez installer

DVD avec l'ordinateur

les logiciels qui ont

été livrés sur CD ou

et qui ne sont pas

préinstallés.

avez effectué l'enregistrement,

Transfert des fichiers et réglages vers votre nouvel ordinateur

Vous pouvez copier les fichiers de votre ancien ordinateur sur le nouveau à l'aide de supports tels qu'un CD, un DVD, une carte mémoire ou un disque HP Personal Media Drive. Vous pouvez également copier certains paramètres, comme vos favoris Internet et votre carnet d'adresses, à l'aide de l'assistant Transfert de fichiers et de paramètres de Microsoft. Pour de plus amples informations, cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, puis Aide et Support.

Effectuez une recherche sur *assistant transfert*, et sélectionnez l'article général, « Présentation de l'assistant Transfert de fichiers et de paramètres ». Cet article présente une solution Microsoft pour déplacer vos fichiers sur votre nouvel ordinateur.

Les produits HP fonctionnent mieux ensemble

Les ordinateurs HP sont équipés de logiciels préinstallés conçus pour certains produits de la gamme Tout-en-un et certains appareils photo, scanners et imprimantes HP. Ces logiciels préinstallés simplifient et accélèrent la configuration des périphériques HP. Il suffit de brancher et d'allumer le périphérique HP pour que votre ordinateur HP le configure automatiquement et qu'il soit prêt à l'emploi.

Protection de l'ordinateur

HP offre un logiciel antivirus pour vous aider à protéger votre ordinateur (certains modèles uniquement).

L'éditeur offre des mises à jour gratuites de son utilitaire antivirus via Internet pendant une période initiale après l'achat de votre ordinateur. Après expiration de la période gratuite initiale, vous pourrez vous abonner à un service de mise à jour payant.

De nouveaux types de virus et de logiciels espions sont inventés chaque jour. Protégez votre ordinateur en installant régulièrement les mises à jour de votre logiciel antivirus que vous obtenez auprès de son éditeur.

Si un logiciel ou le système d'exploitation sont un jour endommagés, réinstallez-les. Reportez-vous au *Guide de dépannage et de maintenance du système* livré avec votre ordinateur pour obtenir des informations sur la réinstallation du système ou d'applications et le programme Restauration du système. Le programme Restauration du système crée des *points de restauration*, c'est-à-dire une image de la configuration des fichiers système de l'ordinateur à un instant donné.

Lorsque votre ordinateur rencontre des problèmes de logiciel, il est possible que ce soit dû à un pic de tension, une panne de courant ou une baisse de tension. Les symptômes de pointes de courant comprennent le vacillement de l'écran vidéo, un redémarrage inattendu de l'ordinateur et le refus de ce dernier d'obéir à vos commandes. Un pic de tension pouvant parfois endommager ou détruire des fichiers, il est sage de régulièrement faire des copies de sauvegarde de vos fichiers de données. Vous pouvez également prévenir les pointes de tension en installant un limiteur de surtension spécialement conçu pour les équipements informatiques, entre la prise électrique et le cordon d'alimentation de l'ordinateur.



Une fois que vous avez effectué l'enregistrement, vous pouvez installer les logiciels qui ont été livrés sur CD ou DVD avec l'ordinateur et qui ne sont pas préinstallés.

Installation de logiciels

Après avoir allumé votre ordinateur pour la première fois puis l'avoir redémarré, vous pouvez installer n'importe quel logiciel contenu sur les CD ou DVD qui se trouvent dans l'emballage de votre ordinateur (certains modèles uniquement).

Vous pouvez décider d'installer des logiciels ou périphériques supplémentaires sur votre ordinateur. Redémarrez l'ordinateur après chaque installation. Choisissez un logiciel compatible avec votre ordinateur ; vérifiez la compatibilité du logiciel avec le système d'exploitation, la mémoire et autre configuration sur l'ordinateur.

Installez le nouveau logiciel en respectant les consignes fournies par l'éditeur. Consultez la documentation fournie par l'éditeur ou le service clientèle si vous avez besoin d'aide.

Obtention d'aide

Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le fonctionnement ou le dépannage de Media Center, consultez les fichiers d'aide en ligne de Media Center ou le module Centre d'aide et de support (accessible à partir du menu Démarrer).

Si vous avez besoin d'aide concernant des problèmes d'ordre général rencontrés avec votre ordinateur, reportez-vous à :

- La documentation fournie avec votre ordinateur, qui contient des conseils de dépannage.
- Les pages de cette section.
- Les rubriques du Centre d'aide et de support. Appuyez sur le bouton Aide de votre clavier, ou cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches, puis sélectionnez Aide et Support.

Installation de l'ordinateur

Suivez les étapes illustrées sur l'affiche d'installation livrée avec l'ordinateur, puis lisez les rubriques dans la présente section pour en savoir plus sur l'emplacement des composants et des connecteurs et avoir un complément d'information sur diverses options d'installation.

La plupart des périphériques matériels, p.ex. le moniteur, le clavier, l'imprimante et la souris, se branchent à l'arrière de l'ordinateur. D'autres, p.ex. un appareil photo numérique, se branchent à des connecteurs à l'arrière ou sur le devant de l'ordinateur.

Connecteurs avant de l'ordinateur HP Media Center

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction	~\//
Sideo	S-vidéo 2	Le second connecteur S-vidéo permet de connecter un magnétoscope, un caméscope ou une autre source analogique à l'ordinateur.	Les composants, leur nombre et leur disposition peuvent varier.
Vac	Vidéo composite 2	Le second connecteur vidéo composite (jaune) permet de connecter un magnétoscope, un caméscope ou une autre source analogique à l'ordinateur.	
	A/V In Audio 2 L	Second connecteur d'entrée audio gauche (blanc). REMARQUE : ce connecteur d'entrée audio se branche au syntoniseur TV. Vous devez utiliser le connecteur Audio In, lequel se branche à la carte mère et se trouve à l'arrière de l'ordinateur, pour enregistrer de l'audio uniquement. (Certains modèles uniquement.)	
	A/V In	Second connecteur d'entrée audio droit (rouge).	
	Audio Z R	REMARQUE : ce connecteur d'entrée audio se branche au syntoniseur TV. Vous devez utiliser le connecteur Audio In, lequel se branche à la carte mère et se trouve à l'arrière de l'ordinateur, pour enregistrer de l'audio uniquement. (Certains modèles uniquement.)	
(i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (i)		Le connecteur de sortie Headphones Out (vert) se branche au casque d'écoute.	

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction (suite)
	Ŷ	Le connecteur d'entrée Microphone In (rose) se branche à un microphone.
	•••	Connecteur USB (Universal Serial Bus) 2.0 pour connecter une souris, un clavier, un appareil photo numérique ou un autre périphérique disposant d'un connecteur USB.
	″ _	Connecteur FireWire® (IEEE 1394) pour connecter des caméscopes ou autres périphériques à très haut débit. REMARQUE : vous devez utiliser un câble de transfert FireWire (IEEE 1394) à 6 broches avec ce connecteur à 6 broches.

Connecteurs arrière de l'ordinateur HP Media Center

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction
		Connecteur d'alimentation
	Φ	Connecteur de souris pour connecter une souris.
		Connecteur de clavier pour connecter un clavier.
		Connecteur d'imprimante (parallèle) pour connecter une imprimante parallèle. (Certains modèles uniquement)

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction (suite)
	•••	Connecteur USB (Universal Serial Bus) 2.0 pour connecter une souris, un clavier, un appareil photo numérique ou un autre périphérique disposant d'un connecteur USB.
	∕'_	Connecteur FireWire (IEEE 1394) pour connecter des caméscopes ou autres périphériques à très haut débit. REMARQUE : vous devez utiliser un câble de transfert FireWire (IEEE 1394) à 6 broches avec ce connecteur à 6 broches.
	ETHERNET	Le connecteur Ethernet LAN est une carte d'interface réseau (également appelée NIC) et fournit une connexion à un concentrateur réseau Ethernet (10BaseT) ou Fast Ethernet (100BaseT). Reliez la carte réseau de votre ordinateur à un concentrateur LAN (réseau local) ou à une connexion haut débit.
		Un voyant vert indique une connexion valide.
	\bigcirc	Connecteur de sortie vidéo numérique pour connecter un téléviseur ou un moniteur
		(certains modèles uniquement)
		Reportez-vous à la documentation livrée avec le périphérique d'affichage.
	LON	Le connecteur d'entrée Microphone In (rose) se branche à un microphone. Le connecteur Mic fonctionne également comme une sortie pour haut-parleur central ou caisson de basse lorsqu'une configuration audio multivoie est activée.
	(́•) OUT	La sortie audio (verte) se branche aux haut-parleurs avant.
	∑ →(•))	Le connecteur In (bleu) permet de brancher une source audio analogique telle qu'un lecteur de CD à l'ordinateur. Le connecteur Audio Line In fonctionne également comme une sortie arrière lorsqu'une configuration audio multivoie est activée.
c/sub	haut-parleur central	Le connecteur Line C/Sub (jaune) se branche au haut-parleur central ou au caisson de basse dans une configuration audio multivoie.

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction (suite)
rear rear	Haut-parleur arrière	Le connecteur Line Rear (noir) se branche aux haut-parleurs arrière dans une configuration audio multivoie.
side	Haut-parleur latéral	Le connecteur Line Side (gris) se branche aux haut-parleurs latéraux dans une configuration à huit haut-parleurs (7.1).
	S-vidéo	Le connecteur S-vidéo se connecte depuis une sortie de boîtier décodeur.
	Vidéo composite	Le connecteur Composite Video In (jaune) se branche à un boîtier décodeur de téléviseur.
	A/V In Audio 1	Entrée audio gauche principale en provenance du connecteur de sortie d'un boîtier décodeur (connecteur blanc).
	L	REMARQUE : vous pouvez enregistrer de l'audio en utilisant ce connecteur Audio In, lequel se branche à la carte mère. Certains modèles d'ordinateur incluent ce connecteur d'entrée audio gauche principale à l'avant de l'ordinateur. (Certains modèles uniquement.)
	A/V In Audio 1	Entrée audio droite principale en provenance du connecteur de sortie d'un boîtier décodeur (connecteur rouge).
•	к	REMARQUE : vous pouvez enregistrer de l'audio en utilisant ce connecteur Audio In, lequel se branche à la carte mère. Certains modèles d'ordinateur incluent ce connecteur d'entrée audio droite principale à l'avant de l'ordinateur. (Certains modèles uniquement.)
	câble/ antenne TV	Entrée TV (antenne TV ou câble mural sans boîtier décodeur).
\bigcirc	Antenne FM	L'entrée FM (antenne d'entrée radio) se branche à un câble d'antenne FM.
		Branchez le câble d'antenne radio FM au connecteur d'entrée FM à l'arrière de l'ordinateur sur la carte de syntoniseur TV. Il vous faudra peut-être prolonger les extrémités du câble afin d'améliorer la réception du signal radio FM.
		Modem (entrée ligne RJ-11) (certains modèles uniquement). Branchez le câble du modem (fourni avec l'ordinateur) au connecteur modem situé à l'arrière de l'ordinateur. Raccordez l'autre extrémité du câble à une prise téléphonique murale.

Connecteur	lcône/ Légende	Description et fonction (suite)
	Vidéo analogique	Sortie vidéo analogique : le connecteur S-vidéo ou vidéo composite (certains modèles uniquement) se branche à un téléviseur.
	VGA	Le connecteur de sortie Monitor/VGA (bleu) se branche à un moniteur VGA.
in digital audio out	Audio numérique Entrée/ sortie	L'entrée audio numérique (connecteur blanc) permet de brancher un périphérique disposant d'une entrée numérique (tel qu'un amplificateur/ récepteur de salon) ou des haut-parleurs numériques (certains modèles uniquement).
	301110	La sortie audio numérique (connecteur rouge) se branche à un périphérique audio disposant d'une sortie numérique (certains modèles uniquement).
AUDIO OUT	Sortie audio numérique	Le connecteur Digital Out (orange) permet de brancher un périphérique disposant d'une entrée numérique (tel qu'un amplificateur/récepteur de salon) ou des haut-parleurs numériques (certains modèles uniquement).

Branchement d'une caméra vidéo numérique à l'ordinateur

Les instructions ci-dessous concernent les caméras vidéo numériques uniquement.

Reportez-vous à la documentation fournie avec votre appareil photo numérique ou votre caméra vidéo numérique.

Pour brancher un appareil photo numérique ou une caméra vidéo numérique :

- Mettez l'ordinateur sous tension et attendez que Windows XP démarre.
- Connectez le câble de transfert à 6 broches de la caméra vidéo numérique à un port ouvert à l'avant ou à l'arrière de l'ordinateur. Les caméras vidéo numériques utilisent normalement le port FireWire (IEEE 1394) ou USB.



Le message Nouveau matériel détecté s'affiche. Patientez deux ou trois minutes, le temps que Windows définisse la configuration appropriée pour le nouveau périphérique. Une fois l'installation terminée, un message indique que la caméra est prête à l'emploi. Si l'ordinateur ne parvient pas à identifier votre appareil photo numérique ou votre caméra vidéo numérique :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches, puis sur **Panneau de** configuration.
- 2 Cliquez sur Performance et entretien si cette option est offerte, puis double-cliquez sur l'icône Système.
- Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur le bouton Gestionnaire de périphériques.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté des périphériques d'images. Le périphérique est prêt si son nom apparaît parmi les périphériques d'images. Dans le cas contraire, appliquez la procédure suivante :
 - Cliquez sur le menu Action, puis sur Rechercher les modifications sur le matériel. Vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques s'il existe une nouvelle entrée sous Périphérique d'images.
 - Débranchez de l'ordinateur le câble de transfert de la caméra vidéo numérique et branchez-le à un autre port. Vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques s'il existe une nouvelle entrée sous Périphérique d'images.

Lorsque vous connectez une caméra analogique à l'ordinateur, utilisez les connecteurs d'entrée vidéo et audio qui figurent à l'avant ou à l'arrière de l'ordinateur.



Si une fenêtre de lecture automatique de caméra vidéo numérique apparaît lorsque vous branchez l'appareil, cliquez sur Annuler.



Vous devez utiliser un câble FireWire (IEEE 1394) à 6-broches (et non pas 4 broches) avec le connecteur FireWire (IEEE 1394) à 6 broches sur votre ordinateur HP Media Center.

Branchement à d'autres périphériques

D'autres périphériques peuvent se brancher à l'avant ou à l'arrière de votre ordinateur HP Media Center via les ports USB ou FireWire (IEEE 1394). Vous pouvez raccorder des appareils, p.ex. une imprimante, un scanner, une caméra vidéo, un appareil photo numérique, un lecteur de carte mémoire et un assistant numérique personnel ou un ordinateur portable. Reportez-vous à la documentation fournie avec le périphérique.



Certains périphériques ne sont pas livrés avec l'ordinateur.



Connexion du signal TV

Utilisation des câbles TV

Votre ordinateur HP Media Center est livré avec des câbles vidéo et audio pour la connexion aux signaux TV.

Utilisez les câbles vidéo et audio pour connecter :

- la sortie vidéo de l'ordinateur HP Media Center au téléviseur
- le signal source vidéo TV à l'ordinateur HP Media Center
- la sortie audio de l'ordinateur HP Media Center au téléviseur
- le signal source audio TV à l'ordinateur HP Media Center



Le nombre et la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction des modèles.

Le nombre et le type de câbles requis pour connecter votre ordinateur varient selon le modèle. Certains câbles sont livrés avec des modèles particuliers.

Câbles audio et vidéo

Le tableau suivant indique les types de câbles pouvant être requis pour connecter votre ordinateur HP Media Center à votre téléviseur.

Câble	Nom	Description
	Câble vidéo composite	Extrémité RCA jaune. Branchez le câble à un connecteur RCA (sortie vidéo composite ou entrée source TV, par exemple).
	S-vidéo (Fournit une image plus nette que la vidéo composite en séparant les signaux couleur et noir et blanc.)	Y/C, 4 broches. Branchez le câble à un connecteur S-vidéo (sortie S-Vidéo ou entrée source TV, par exemple).
	Câble/adaptateur vidéo analogique (certains modèles uniquement)	Utilisé avec un connecteur de sortie vidéo analogique. Fournit une sortie S-vidéo et vidéo composite.



Câble	Nom	Description (suite)
	Câble DVI-I ou DVI-D	Sortie vidéo numérique. Raccordez le câble à une entrée DVI-I ou DVI-D d'un moniteur ou téléviseur compatible HDTV.
	Câble TV coaxial	Raccordez le câble à une entrée de signal source TV de boîtiers décodeurs de réception ou d'antennes.
	Câble de télécommande infrarouge REMARQUE : l'ordinateur est livré avec un syntoniseur TV unique ou avec deux câbles pour le modèle à 2 syntoniseurs.	Câble de télécommande infrarouge. Sert à contrôler le signal source TV du boîtier décodeur de réception.
	Répartiteur	Sert à connecter un signal source à deux entrées RF sur votre ordinateur.
	Stéréo RCA	RCA, extrémités rouges et blanches. Utilisé pour les connecteurs d'entrée et de sortie audio du signal source TV vers le téléviseur.

Il est possible que vous deviez acheter certains câbles séparément. Votre ordinateur HP Media Center peut ne pas inclure tous les câbles dont vous avez besoin pour le configurer, et cela varie selon les modèles.

Par exemple, si votre téléviseur possède une prise d'entrée S-vidéo, vous pouvez utiliser un câble S-vidéo pour brancher la sortie TV de votre ordinateur au téléviseur.

Connexion du signal source TV

Raccordez le signal source TV au moyen du connecteur coaxial d'entrée TV ou du connecteur d'entrée S-vidéo/vidéo composite.

Branchez l'extrémité du câble coaxial du téléviseur dans le connecteur d'entrée câble/antenne TV à l'arrière de l'ordinateur, puis faites tourner l'extrémité du câble pour le serrer.

— Ou —

Branchez un câble dans le connecteur d'entrée S-vidéo ou vidéo composite à l'arrière de l'ordinateur ; utilisez un câble S-vidéo (non fourni) ou le câble vidéo composite. Branchez l'autre extrémité du câble à votre boîtier décodeur de réception ou autre appareil assurant le signal source TV. Vous devez également brancher des câbles audio (non fournis) entre votre boîtier décodeur de réception et le connecteur d'entrée audio droit (rouge) et le connecteur d'entrée audio gauche (blanc) à l'arrière de l'ordinateur, si votre boîtier décodeur est doté d'une sortie S-vidéo ou vidéo composite.

Reportez-vous à Connecteurs avant de l'ordinateur HP Media Center à la page 11.

Vous devez également connecter le câble de l'émetteur si vous utilisez un boîtier décodeur. Voir *Raccordement du télécapteur* à la page 23.



Le nombre et la disposition des connecteurs peuvent varier en fonction des modèles.

Branchement à deux syntoniseurs (Certains modèles uniquement)

L'ordinateur HP Media Center vous permet d'enregistrer des émissions et de régler les chaînes de télévision. Deux configurations de syntoniseur sont prises en charge par l'ordinateur HP Media Center :

Syntoniseur TV	Description	Configuration requise
Un seul syntoniseur TV	Regarder ou enregistrer une seule émission à la fois en NTSC ou PAL.	 Si vous utilisez une antenne ou un câble TV standard, le signal est dirigé vers un seul syntoniseur.
Deux syntoniseurs TV	Vous pouvez regarder une émission sur une chaîne pendant que Media Center enregistre une émission sur une autre chaîne. Vous pouvez également enregistrer simultanément deux émissions différentes.	 Si vous utilisez une antenne ou un câble TV standard, le signal est dirigé vers les deux syntoniseurs de manière interne. Vous devez connecter un deuxième groupe d'entrées si vous utilisez un boîtier décodeur câble ou satellite. Dans le cas contraire, connectez un second boîtier décodeur au deuxième groupe de connecteurs du panneau arrière. Les deux sources TV doivent être du même type : télévision par câble, numérique, par satellite ou antenne. Les deux sources TV doivent également avoir la même programmation de chaînes ; par exemple, si vous utilisez deux sources TV par satellite, toutes deux doivent fournir exactement les mêmes chaînes. Tous les services d'affichage et de programmation TV sont fournis par l'intermédiaire du Guide des programmes TV dans Media Center, et les deux sources TV doivent en conséquence utiliser le même Guide des programmes TV.



Raccordement du télécapteur

Le télécapteur est un petit dispositif qui se branche sur l'ordinateur afin de permettre l'interaction entre la télécommande et le programme Media Center.

- Si vous disposez d'un boîtier décodeur de réception câble, satellite ou autre permettant le contrôle du signal TV, raccordez le câble de l'émetteur de la télécommande (A) au connecteur (1) situé à l'arrière du télécapteur. Sinon, passez à l'étape 3. Vous pouvez également utiliser le connecteur (2) si vous disposez d'un second boîtier décodeur de réception.
- 2 Retirez la bande de protection collée sur l'extrémité du câble (B), puis appliquez l'extrémité du câble sur la fenêtre du récepteur infrarouge du boîtier décodeur de réception câble (C). Vous pouvez localiser la fenêtre du récepteur infrarouge à l'aide d'une lampe de poche pour éclairer à travers le plastique sur la face avant de la plupart des appareils.

3 Branchez le câble du télécapteur dans un connecteur USB (**D**) à l'arrière de l'ordinateur.

4 Placez le télécapteur de façon à pouvoir facilement utiliser la télécommande. Un emplacement idéal serait sur le moniteur ou le bureau.



Vous pouvez localiser la fenêtre du récepteur infrarouge du boîtier décodeur de réception TV par câble à l'aide d'une lampe de poche pour éclairer à travers le plastique sur la face avant de la plupart des appareils.



Connexion du signal source TV en cas de configuration existante

Cette section décrit comment connecter l'ordinateur à une configuration existante pour votre signal source TV.

Prise murale au magnétoscope et au téléviseur à l'aide d'un câble coaxial

Retirez le câble coaxial à l'entrée du magnétoscope et connectez-le à l'entrée d'un répartiteur de signal de câble coaxial (non compris, disponible dans des magasins d'électronique). Branchez deux câbles coaxiaux aux connecteurs de sortie du répartiteur. Branchez l'un de ces câbles à l'entrée du magnétoscope et l'autre au connecteur du téléviseur situé à l'arrière de l'ordinateur.



Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou satellite et au magnétoscope et téléviseur à l'aide d'un câble coaxial

Retirez le câble coaxial à l'entrée du magnétoscope et connectez-le à l'entrée d'un répartiteur de signal de câble coaxial (non compris, disponible dans des magasins d'électronique). Branchez deux câbles coaxiaux aux connecteurs de sortie du répartiteur. Branchez l'un de ces câbles à l'entrée du magnétoscope et l'autre au connecteur du téléviseur situé à l'arrière de l'ordinateur. Veillez à connecter le câble de la télécommande et du télécapteur (émetteur) et placez-le sur le boîtier décodeur de réception. Vous pouvez ainsi changer de chaîne sur le boîtier par le biais de l'ordinateur. Voir *Raccordement du télécapteur* à la page 23.



- L Entrée TV à l'arrière de l'ordinateur
- M Câble du télécapteur
- N Télécapteur

Prise murale au boîtier décodeur de réception câble ou au boîtier satellite par le câble TV au magnétoscope et au téléviseur à l'aide d'un câble S-vidéo ou vidéo composite entre le boîtier et le magnétoscope ou le téléviseur

- Ne détachez aucun câble de l'installation en place.
- 2 Branchez un câble supplémentaire :
 - Avec un câble S-vidéo (non fourni) : connectez un câble S-vidéo supplémentaire à une deuxième sortie sur le boîtier décodeur de réception ou le boîtier satellite. Branchez l'autre bout du câble au connecteur d'entrée S-vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

Avec un câble vidéo composite : connectez un câble vidéo composite supplémentaire à une deuxième sortie sur le boîtier décodeur de réception ou le boîtier satellite. Connectez l'autre extrémité du câble à l'adaptateur vidéo composite ; raccordez l'adaptateur au connecteur d'entrée S-vidéo à l'arrière de l'ordinateur.

- 3 Lorsque vous utilisez un câble vidéo composite ou S-vidéo, vous devez aussi brancher des câbles audio (non fournis) entre votre boîtier satellite ou boîtier décodeur de réception et les connecteurs d'entrée audio droit (rouge) et gauche (blanc) à l'arrière de l'ordinateur.
- 4 Veillez à connecter le câble du télécapteur et placez-le sur le boîtier décodeur de réception ou satellite. Vous pouvez ainsi changer de chaîne sur le boîtier par le biais de l'ordinateur. Voir Raccordement du télécapteur à la page 23.

[—] Ou —



- M Télécapteur
- N Boîtier décodeur/seconde sortie
- O Audio droite
- P Audio gauche

Utilisation d'un téléviseur comme moniteur

Si votre ordinateur Media Center possède une sortie vidéo pour téléviseur (certains modèles uniquement), vous pouvez le brancher à un téléviseur pour y afficher l'écran de l'ordinateur. Cette fonctionnalité de sortie TV permet d'afficher l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur, de regarder des films sur DVD ou de jouer à des jeux en utilisant l'écran du téléviseur. Il s'agit d'une fonctionnalité en option.

Câbles pour le raccordement de l'ordinateur à un téléviseur

Pour brancher l'ordinateur à un téléviseur, il vous faudra peut-être un câble vidéo et un câble audio. Le type du câble vidéo dont vous avez besoin dépend du téléviseur :

- Si votre téléviseur possède un connecteur d'entrée S-vidéo, il vous faut un câble S-vidéo.
- Si votre téléviseur possède une prise vidéo composite, il vous faut un câble vidéo composite et, suivant le modèle de la prise située à l'arrière de l'ordinateur, un câble adaptateur S-vidéo.

Affichage de l'écran de l'ordinateur sur la télévision

Le type de la carte vidéo installée sur votre ordinateur détermine comment il choisit l'option de sortie TV. Lorsque vous voudrez déconnecter la télévision de votre ordinateur, vous devrez peut-être désactiver l'option télévision pour que l'affichage de votre ordinateur retrouve sa résolution d'origine.

Modification de la résolution de l'écran

Pour modifier la résolution de l'écran :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau, puis cliquez sur **Propriétés**.
- Réglez la résolution de l'écran dans l'onglet Paramètres. Si vous déplacez le curseur vers **Moins**, le texte s'agrandit sur l'écran. Si vous déplacez le curseur vers **Plus**, le texte s'affiche plus petit sur l'écran.
- **3** Cliquez sur **Appliquer**.
- 4 Cliquez sur **Oui**, si cette option est offerte.

5 Cliquez sur OK.

Sur certains modèles d'ordinateur, il est possible de connecter plusieurs dispositifs d'affichage (moniteur à écran cathodique, moniteur à écran plat, télévision, etc.). Vous pouvez alors rapidement passer d'un afficheur à l'autre en appuyant sur Alt+F5. À chaque fois que vous appuyez sur la combinaison de touches Alt+F5, l'affichage de l'ordinateur apparaît sur le périphérique suivant. Si la combinaison Alt+F5 ne fonctionne pas, faites redémarrer l'ordinateur et réessayez.

Raccordement de l'ordinateur à un téléviseur

- Éteignez l'ordinateur.
- 2 Branchez le câble de la télévision selon l'un des schémas suivants, suivant le type de prise dont elle dispose.

Si votre téléviseur possède une prise S-vidéo, branchez un câble S-vidéo (**A**, non fourni) au connecteur d'entrée S-vidéo du téléviseur et au connecteur de sortie S-vidéo (**B**) à l'arrière de l'ordinateur (certains modèles uniquement).



3



Deux connecteurs S-vidéo peuvent se trouver à l'arrière de l'ordinateur : sortie S-vidéo sur la carte graphique (certains modèles uniquement) et entrée S-vidéo sur la carte syntoniseur TV.

4 Si votre téléviseur et l'ordinateur sont tous deux dotés d'une prise vidéo composite, branchez un câble vidéo composite (C) au connecteur d'entrée vidéo du téléviseur et au connecteur de sortie vidéo composite (D) à l'arrière de l'ordinateur (certains modèles uniquement).



- 5 Allumez le téléviseur et sélectionnez la source d'entrée vidéo TV ; reportez-vous à la documentation de votre téléviseur.
- 6 Activez l'image TV. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur à la page 32.

Utilisation de l'assistant d'installation de Media Center pour effectuer la configuration facultative de l'affichage TV



l'option Afficher les réglages automatiques, l'écran peut s'éteindre ou sembler s'arrêter pendant une vingtaine de secondes. Attendez que l'écran de l'assistant réapparaisse, puis choisissez Ne modifier aucun réglage, cliquez sur Suivant et passez à l'étape suivante de cette procédure.



Le type de la carte vidéo installée sur votre ordinateur détermine comment il choisit l'option de sortie TV. Il est possible que quelques options et menus de cette procédure diffèrent sur votre ordinateur. Si votre télévision est connectée à l'ordinateur à l'aide d'une interface vidéo composite ou S-Vidéo, l'assistant Installation de Media Center ne peut pas effectuer automatiquement les réglages pour l'écran de télévision.

Le réglage automatique est proposé lors de la configuration facultative, au niveau de l'option Optimiser l'affichage de Media Center à l'écran. Au lieu d'utiliser l'assistant pour effectuer le réglage automatique, utilisez les propriétés du Bureau Windows.

La procédure suivante décrit la marche à suivre lors de l'utilisation de l'assistant d'installation de Media Center, et indique comment utiliser les propriétés du Bureau Windows pour effectuer le réglage de l'écran de télévision :

- Lors de la configuration facultative avec l'assistant d'installation de Media Center, sélectionnez **Optimiser l'affichage de Media Center à l'écran** et cliquez sur **Suivant**.
- 2 Lorsque la fenêtre de configuration de l'affichage apparaît, cliquez sur **Suivant**.
- 3 Choisissez votre type d'écran de télévision et le type de connexion :
 - Si vous choisissez l'option Composite ou S-vidéo, cliquez sur Suivant, puis passez à l'étape 4.
 - Si vous choisissez l'option DVI ou VGA ou Composante (YPbPr), vous avez terminé cette procédure. Continuez à utiliser l'assistant pour régler l'écran du téléviseur.
- Dans l'écran suivant, sélectionnez Conserver mes réglages actuels et continuer, puis cliquez sur Suivant. Ne sélectionnez pas l'option Afficher les réglages automatiques.

- 5 Continuez à utiliser l'assistant, puis fermez ou réduisez la fenêtre de Media Center.
- 6 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre du bureau Windows et choisissez **Propriétés**.
- 7 Cliquez sur l'onglet Paramètres, puis sur le bouton Avancé de cet onglet.
- 8 Sélectionnez l'onglet GeForce. Si un onglet GeForce s'affiche, consultez Modification de l'affichage avec une carte graphique GeForce à la page 31.

— Ou —

Cliquez sur l'onglet **Écrans ATI**. Si un onglet Écrans ATI s'affiche, consultez *Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI* à la page 31.

— Ou —

Si vous avez une carte graphique ATI Catalyst Control Center, consultez Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI Catalyst Control Center à la page 31.

Modification de l'affichage avec une carte graphique GeForce

- Suivez les instructions de la section Utilisation de l'assistant d'installation de Media Center pour effectuer la configuration facultative de l'affichage TV à la page 30.
- 2 Cliquez sur l'onglet GeForce.

périphérique afin d'accéder aux diverses options de réglage de l'écran.

4 Cliquez sur le bouton **Réglage du**

- Cliquez sur **Appliquer**, puis sur **OK**.
- 6 Cliquez de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre.

3 Cliquez sur **Paramètres TV**.

Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI

- Suivez les instructions de la section Utilisation de l'assistant d'installation de Media Center pour effectuer la configuration facultative de l'affichage TV à la page 30.
- 2 Cliquez sur l'onglet Écrans ATI.
- Cliquez sur le bouton TV (la petite barre audessus de l'icône de télévision). La fenêtre des propriétés TV apparaît. (La télévision doit être connectée à l'ordinateur.)
- 4 Cliquez sur l'onglet Réglages.
- 5 Ajustez la position ou la taille de l'écran, puis cliquez sur **Appliquer**.
- Cliquez sur **OK** pour fermer les fenêtres.

 $\mathbf{\hat{\mathbf{A}}}$

Il se peut que vous deviez cliquer sur le bouton Activé (dans le coin gauche de la barre de boutons TV) pour qu'il apparaisse en vert, puis cliquer sur Appliquer.

Modification de l'affichage avec une carte graphique ATI Catalyst Control Center

- Suivez les instructions de la section Utilisation de l'assistant d'installation de Media Center pour effectuer la configuration facultative de l'affichage TV à la page 30.
- Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris et sélectionnez ATI Catalyst Control Center.
- Cliquez sur le bouton ATI Catalyst Control Center pour ouvrir la fenêtre de réglage de l'écran.
- 4 Cliquez sur le bouton Gestionnaire d'écrans. La fenêtre de configuration du Bureau et de l'écran apparaît dans la partie droite de la fenêtre.
- 5 Cliquez sur le bouton Assistant.

- Sélectionnez un type d'écran.
- Sélectionnez le type de contenu que vous voulez afficher :

Bureau Windows

— Ou —

Vidéo plein écran

- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Appliquer pour activer les paramètres recommandés.
- Cliquez sur Oui ou Non pour conserver les paramètres.
- Cliquez sur **Terminer**.

Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur

Pour afficher l'écran de votre ordinateur sur un téléviseur :

- Assurez-vous que les câbles audio et vidéo sont branchés avant d'allumer le téléviseur et l'ordinateur.
- 2 Allumez la télévision. Vérifiez que l'option d'entrée vidéo est sélectionnée, et non l'option TV.
- 3 Allumez l'ordinateur.
- 4 Lorsque le bureau Windows apparaît, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide du bureau, puis choisissez **Propriétés**. La fenêtre Propriétés d'affichage apparaît.
- 5 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

- Cliquez sur le bouton Avancé.
- Examinez les onglets disponibles, puis suivez les étapes s'appliquant à votre ordinateur :
 - Si l'onglet GeForce s'affiche, consultez la section Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec la carte graphique GeForce à la page 32.
 - Si l'onglet Écrans ATI s'affiche, consultez la section Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec la carte graphique ATI à la page 33.

Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec la carte graphique GeForce

- Cliquez sur l'onglet **GeForce**.
- 2 Pour afficher les images informatiques sur le moniteur et sur l'écran du téléviseur en même temps, dans la zone Modes d'affichage nView, sélectionnez Cloner au niveau de la liste déroulante.

— Ou —

Pour afficher les images informatiques uniquement sur l'écran du téléviseur, dans la zone Modes d'affichage nView, sélectionnez **Un seul écran** au niveau de la liste déroulante, puis, le cas échéant, dans la zone Écran actuel, sélectionnez **TV** au niveau de la liste déroulante.

- **3** Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- 4 Lorsque les images informatiques apparaissent sur l'écran du téléviseur, cliquez sur **Oui** pour maintenir le réglage. Vous avez 15 secondes pour accepter ce nouveau réglage avant que le système ne revienne au précédent.
- 5 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications, puis de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.



vidéo installée sur votre ordinateur détermine comment il choisit l'option de sortie TV. Il est possible que quelques options et menus de cette procédure diffèrent sur votre ordinateur.
Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur avec la carte graphique ATI

- Cliquez sur l'onglet **ATI Écrans ATI**. Cet onglet montre un moniteur et un téléviseur. Le coin supérieur gauche de chaque icône d'écran contient un bouton et un indicateur d'état. Un coin rouge indique un écran inactif, un coin vert un écran actif.
- 2 Pour afficher l'écran de l'ordinateur simultanément sur le moniteur et sur le téléviseur, cliquez sur le coin supérieur gauche de l'icône du téléviseur pour que celle-ci soit verte. Cliquez sur **Appliquer**.

— Ou —

Pour n'afficher l'écran de l'ordinateur que sur le téléviseur, cliquez sur le coin de l'icône du téléviseur afin qu'il devienne vert, puis sur le coin de l'icône du moniteur afin qu'il devienne rouge. Cliquez sur **Appliquer**.

- Corsque les images informatiques apparaissent sur l'écran du téléviseur, cliquez sur **Oui** pour maintenir le réglage. Vous avez 15 secondes pour accepter ce nouveau réglage avant que le système ne revienne au précédent.
- 4 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications, puis de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.



Votre téléviseur doit être branché à l'ordinateur afin que vous puissiez changer d'affichage.

Activation et désactivation de l'option TV avec la carte graphique GeForce

Lorsque vous voulez débrancher le téléviseur de l'ordinateur, il se peut que vous deviez désactiver l'option téléviseur pour rétablir la résolution initiale de l'écran de votre ordinateur.

Pour activer ou désactiver l'option TV et afficher l'écran de l'ordinateur sur l'écran d'origine :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran, puis choisissez **Propriétés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- 3 Cliquez sur le bouton Avancé.
- 4 Cliquez sur l'onglet GeForce.
- 5 Cliquez sur la liste déroulante Écran actuel, puis choisissez Affichage analogique ou Affichage numérique.

Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Lorsque les images informatiques apparaissent sur l'écran du téléviseur, cliquez sur **Oui** pour maintenir le réglage. Vous avez 15 secondes pour accepter ce nouveau réglage avant que le système ne revienne au précédent.

Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications, puis de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.



Votre téléviseur doit être branché à l'ordinateur afin que vous puissiez changer d'affichage.

Activation et désactivation de l'option TV avec la carte graphique ATI

Lorsque vous voulez débrancher le téléviseur de l'ordinateur, il se peut que vous deviez désactiver l'option téléviseur pour rétablir la résolution initiale de l'écran de votre ordinateur.

Pour activer ou désactiver l'option TV et afficher l'écran de l'ordinateur sur l'écran d'origine :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran, puis choisissez **Propriétés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet Paramètres.
- Cliquez sur le bouton Avancé.
- 4 Cliquez sur l'onglet ATI Écrans ATI. Cet onglet montre un moniteur et un téléviseur. Le coin supérieur gauche de chaque icône d'écran contient un bouton et un indicateur d'état. Un coin rouge indique un écran inactif, un coin vert un écran actif.
- 5 Cliquez sur le coin supérieur gauche de l'icône du téléviseur pour qu'il devienne rouge, puis sur le coin supérieur gauche de l'icône du moniteur pour qu'il devienne vert. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
- Lorsque les images informatiques apparaissent sur l'écran du téléviseur, cliquez sur **Oui** pour maintenir le réglage. Vous avez 15 secondes pour accepter ce nouveau réglage avant que le système ne revienne au précédent.
- Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer les modifications, puis de nouveau sur OK pour fermer la fenêtre Propriétés d'affichage.

Activation et désactivation de l'option TV avec la carte graphique ATI Catalyst Control Center

Lorsque vous voulez débrancher le téléviseur de l'ordinateur, il se peut que vous deviez désactiver l'option téléviseur pour rétablir la résolution initiale de l'écran de votre ordinateur.

Pour désactiver l'option TV et voir l'affichage de l'ordinateur sur l'écran d'origine :

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone vide de l'écran, puis choisissez ATI Catalyst Control Center.
- 2 Cliquez sur le bouton ATI Catalyst Control Center.
- Cliquez sur le bouton Gestionnaire d'écrans. La fenêtre de configuration du Bureau et de l'écran apparaît.
- 4 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône qui représente l'écran du téléviseur et sélectionnez Activer.
- 5 Cliquez sur Oui ou Non pour conserver le réglage.
- Cliquez sur **Terminer**.



Votre téléviseur doit être branché à l'ordinateur afin que vous puissiez changer d'affichage.

Déconnexion de la télévision

- Désactivez l'option TV. Voir Affichage de l'écran de l'ordinateur sur un téléviseur à la page 32.
- 2 Éteignez le téléviseur et l'ordinateur.
- 3 Débranchez le câble vidéo du téléviseur et de l'ordinateur.

Modification de l'affichage à l'aide de Windows XP

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une zone libre du Bureau Windows et choisissez **Propriétés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez l'écran que vous voulez afficher en cliquant sur 1 ou 2 dans la fenêtre ou en le choisissant dans la liste déroulante Affichage.
- 4 Sélectionnez les paramètres de l'écran, puis cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.

Configuration des haut-parleurs et du son

Les ordinateurs HP Media Center sont capables d'utiliser de nombreux types de branchements, d'options de son et de configurations de hautparleurs. Vous pouvez configurer votre ordinateur de sorte qu'il utilise deux haut-parleurs stéréo ou un système de haut-parleurs multivoies. Connectez votre système de haut-parleurs à l'ordinateur et configurez le logiciel de son pour la sortie audio. Vous trouverez les instructions de connexion des haut-parleurs stéréo sur l'affiche d'installation. Ce chapitre décrit les options les plus courantes. Il est possible que votre système possède des composants différents.

Les haut-parleurs peuvent être intégrés au moniteur (certains modèles uniquement) ou vendus séparément.



Pour en savoir plus sur le branchement des haut-parleurs, reportez-vous à l'affiche d'installation livrée avec l'ordinateur ou à la documentation fournie avec vos haut-parleurs.

Types de connecteurs audio

Votre modèle peut disposer de l'un des trois ensembles de connecteurs audio analogiques suivants sur sa face arrière :

- Trois connecteurs
- Six connecteurs
- Carte son

Les connecteurs utilisés sont de type 3,5 mm permettant de raccorder l'ordinateur à des haut-parleurs et à des microphones.

Votre système peut également posséder une sortie numérique distincte (certains modèles uniquement).

La configuration logicielle varie pour chaque type de connecteurs, comme décrit dans les instructions.

Connecteur	Description	Illustration	Туре
Trois connecteurs	Votre modèle d'ordinateur peut disposer d'un ensemble de trois connecteurs audio. Vous pouvez connecter un système audio allant jusqu'à 5.1 voies à l'ordinateur. Si vous souhaitez utiliser le son multivoie, suivez attentivement les instructions indiquées.		3
Six connecteurs	Votre modèle d'ordinateur peut disposer d'un ensemble de six connecteurs audio sur sa face arrière. Vous pouvez connecter un système audio allant jusqu'à 7.1 voies à l'ordinateur.	side treat to c/sub	6
Connecteur de la carte son	Votre ordinateur peut disposer d'une carte son. Vous pouvez connecter un système audio allant jusqu'à 5.1 voies (7.1 voies sur certains modèles) ou des haut-parleurs numériques à la carte son de l'ordinateur.	Voir ci-dessous.	S
(Metra our	



Le type S se réfère à une carte son Utilisez les connecteurs audio correspondant à votre modèle d'ordinateur lorsque vous branchez des câbles, comme indiqué dans la procédure d'installation.

Le tableau suivant présente les connecteurs audio sur le panneau arrière de l'ordinateur.

Connecteur audio			
Туре 3	Туре б	Type S	Description
	side		Connecteur latéral (gris) pour les haut-parleurs latéraux dans une configuration à huit haut-parleurs (7.1).
	c/sub	A T	Connecteur centre/basse (jaune) pour le haut-parleur central ou le caisson de basse dans une configuration audio multivoie.
	rear	B	Connecteur arrière (noir) pour les haut-parleurs arrière dans une configuration audio multivoie.
	out	c €	Connecteur sortie (vert clair) pour les haut-parleurs avant.
S	() mic	D	Connecteur micro (rose) pour brancher un microphone (type 3 : fonctionne également comme une sortie pour haut- parleur central ou caisson de basse lorsqu'une configuration audio multivoie est activée).
	in the second se		Connecteur entrée (bleu clair) permettant de brancher une source audio analogique telle qu'un lecteur de CD à l'ordinateur (type 3 : fonctionne également comme une sortie audio lorsqu'une configuration audio multivoie est activée).
AUDIO OUT	AUDIO OUT	F	Connecteur sortie numérique (orange) permettant de brancher un périphérique disposant d'une entrée numérique (tel qu'un amplificateur/récepteur de salon) ou des haut- parleurs numériques (certains modèles uniquement).



Configurations de haut-parleurs

Vous pouvez configurer votre ordinateur HP Media Center de façon à utiliser les configurations suivantes :

Nom	Système de haut-parleurs	Voir
Casque d'écoute	Aucun, son désactivé.	Utilisation d'un casque d'écoute à la page 62.
2 (stéréo)	Haut-parleurs gauche et droit.	Branchement de haut-parleurs 2/2.1 voies (deux haut-parleurs et un caisson de basse) à la page 40.
2.1	Haut-parleurs gauche et droit et caisson de basse.	Branchement de haut-parleurs 2/2.1 voies (deux haut-parleurs et un caisson de basse) à la page 40.
4.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut- parleurs arrière et un caisson de basse.	Branchement de haut-parleurs 4.1 voies (quatre haut-parleurs et un caisson de basse) à la page 41.
6/5.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut-parleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse.	Branchement de haut-parleurs 5.1 voies (cinq haut-parleurs et un caisson de basse) à la page 42.
8/7.1	Deux haut-parleurs avant, deux haut- parleurs arrière, deux haut-parleurs latéraux, un haut-parleur central et un caisson de basse (certains modèles uniquement).	Branchement de haut-parleurs 7.1 voies (sept haut-parleurs et un caisson de basse) à la page 44.
Chaîne audio de salon	Chaîne audio de salon ou équipement de home cinéma avec haut-parleurs passifs.	Connexion de l'ordinateur à une chaîne audio de salon à la page 45.
Audio numérique	Haut-parleurs numériques ou connecteur d'entrée numérique sur le système audio.	Connexion à la sortie audio numérique à la page 49.
Audio multitransmission	Deux haut-parleurs avant, deux haut- parleurs arrière, deux haut-parleurs latéraux, un haut-parleur central et un caisson de basse (certains modèles uniquement).	Configuration de l'audio multitransmission à la page 58.

Types de haut-parleurs

Les haut-parleurs peuvent être intégrés au moniteur (certains modèles uniquement) ou vendus séparément. Reportez-vous à la documentation fournie avec les haut-parleurs.

Votre ordinateur ne peut utiliser qu'un système de haut-parleurs actifs (alimentés). Un ensemble de haut-parleurs actifs doit disposer de son propre cordon d'alimentation. Une chaîne audio de salon ne nécessite pas de haut-parleurs actifs, car le récepteur amplifie le signal. Un ensemble de haut-parleurs stéréo constitue un système à deux voies (gauche-droite). Un ensemble de haut-parleurs multivoies comprend un canal avant gauche-droite, un canal arrière gauche-droite et éventuellement un caisson de basse et un hautparleur central. Les configurations plus avancées comprennent également des haut-parleurs latéraux. Un caisson de basse permet d'améliorer la qualité des basses.

« .1 » indique un caisson de basse. Par exemple, le mode 7.1 voies (huit haut-parleurs) utilise deux hautparleurs avant (gauche-droite), deux haut-parleurs latéraux (gauche-droite), deux haut-parleurs arrière (gauche-droite), un haut-parleur central et un caisson de basse.

Branchement de haut-parleurs 2/2.1 voies (deux haut-parleurs et un caisson de basse)

Pour brancher un système de haut-parleurs actifs gauche/droit simple ou deux haut-parleurs et un caisson de basse (sortie 2.1 voies) :



2 Connectez le câble du haut-parleur au connecteur de sortie audio vert clair à l'arrière de l'ordinateur.



- Connectez le câble au système audio. Dans le cas des haut-parleurs 2.1 livrés avec votre ordinateur (certains modèles uniquement), branchez le caisson de basse au connecteur de sortie audio.
- 4 Connectez les haut-parleurs droit et gauche au caisson de basse. Consultez la documentation des haut-parleurs pour plus de détails.
- 5 Allumez l'ordinateur.



Le type 3 se réfère à trois connecteurs

Le type 6 se réfère à six connecteurs

Le type S se réfère à une carte son



Mettez toujours votre ordinateur sous tension avant de mettre les hautparleurs en marche.

6 Branchez l'alimentation des haut-parleurs.

7 Allumez les haut-parleurs.

L'étape 8 est facultative pour une configuration à deux haut-parleurs.

- 3 Une fois les haut-parleurs connectés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
 - Type à trois connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie à la page 50.
 - Type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
 - Carte son : voir Configuration de la sortie audio avec une carte son à la page 55.

Le diagramme suivant présente une configuration audio 2.1 courante :



Branchement de haut-parleurs 4.1 voies (quatre haut-parleurs et un caisson de basse)

Pour connecter deux haut-parleurs avant, deux hautparleurs arrière et un caisson de basse pour une sortie 4.1 voies :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- 2 Connectez le câble du haut-parleur avant au connecteur de sortie audio vert clair à l'arrière de l'ordinateur.



Connectez le câble du haut-parleur arrière au connecteur noir correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



Pour le type à trois connecteurs, le connecteur d'entrée audio bleu fonctionne comme une sortie audio arrière lorsqu'une configuration multivoie est activée.



Le type 3 se réfère à trois connecteurs

Le type 6 se réfère à six connecteurs

Le type S se réfère à une carte son

- 4 Connectez les câbles au système audio.
- 5 Connectez les haut-parleurs avant et arrière au caisson de basse. Consultez la documentation des haut-parleurs pour plus de détails.
- 6 Allumez l'ordinateur.
- 7 Branchez l'alimentation des haut-parleurs.
- 8 Allumez les haut-parleurs.

- Une fois les haut-parleurs connectés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
 - Type à trois connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie à la page 50.
 - Type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
 - Carte son : voir Configuration de la sortie audio avec une carte son à la page 55.

Le diagramme suivant présente une configuration audio 4.1 courante :

Mettez toujours votre ordinateur sous tension avant de mettre les hautparleurs en marche.



Branchement de haut-parleurs 5.1 voies (cinq haut-parleurs et un caisson de basse)

Pour connecter deux haut-parleurs avant, deux hautparleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse pour une sortie 5.1 voies :



Le type 3 se réfère à trois connecteurs

Le type 6 se réfère à six connecteurs

Le type S se réfère à une carte son

Mettez l'ordinateur hors tension.

2 Connectez le câble du haut-parleur avant au connecteur de sortie audio vert clair à l'arrière de l'ordinateur.



Connectez le câble du haut-parleur arrière au connecteur noir correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



Pour le type à trois connecteurs, le connecteur d'entrée audio bleu fonctionne comme une sortie audio arrière lorsqu'une configuration multivoie est activée. 4 Connectez le câble du haut-parleur central ou du caisson de basse au connecteur jaune (ou au connecteur de microphone rose) correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



Pour le type à trois connecteurs, le connecteur de microphone rose fonctionne également comme connecteur de sortie pour haut-parleur central ou caisson de basse lorsqu'une configuration audio multivoie est activée.

- 5 Connectez les câbles au système audio.
- Connectez les haut-parleurs avant, arrière et central au caisson de basse. Consultez la documentation des haut-parleurs pour plus de détails.
- 7 Allumez l'ordinateur.

Le diagramme suivant présente une configuration audio 5.1 courante :

- 8 Branchez l'alimentation des haut-parleurs.
- Allumez les haut-parleurs.
- 10 Une fois les haut-parleurs connectés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
 - Type à trois connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie à la page 50.
 - Type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
 - Type à six connecteurs multitransmission : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
 - Carte son : voir Configuration de la sortie audio avec une carte son à la page 55.



Mettez toujours votre ordinateur sous tension avant de mettre les hautparleurs en marche.



Branchement de haut-parleurs 7.1 voies (sept haut-parleurs et un caisson de basse)

(Certains modèles uniquement)

Pour connecter deux haut-parleurs avant, deux hautparleurs latéraux, deux haut-parleurs arrière, un haut-parleur central et un caisson de basse pour une sortie à 7.1 voies :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- 2 Connectez le câble du haut-parleur avant au connecteur de sortie audio vert clair à l'arrière de l'ordinateur.



3 Connectez le câble du haut-parleur arrière au connecteur noir à l'arrière de l'ordinateur.



4 Pour le type à six connecteurs, connectez le câble du haut-parleur latéral au connecteur gris à l'arrière de l'ordinateur.



5 Connectez le câble du haut-parleur central et le câble du caisson de basse au connecteur jaune à l'arrière de l'ordinateur.



- Connectez les câbles au système audio.
- 7 Connectez les haut-parleurs avant, arrière, latéraux et central au caisson de basse. Consultez la documentation des haut-parleurs pour plus de détails.
- 👌 Allumez l'ordinateur.
- 9 Branchez l'alimentation des haut-parleurs.
- O Allumez les haut-parleurs.
- Une fois les haut-parleurs connectés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
 - Type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
 - Type à six connecteurs multitransmission : voir Configuration de la sortie audio avec Realtek HD Sound Effect Manager à la page 56.

Le diagramme suivant présente une configuration audio 7.1 courante :



Connexion de l'ordinateur à une chaîne audio de salon

Vous pouvez connecter votre ordinateur HP Media Center à une chaîne audio de salon ou à l'amplificateur/récepteur multivoie d'un équipement de home cinéma, et utiliser les haut-parleurs existants.

Voir par exemple Connexion à une chaîne stéréo 2.1 voies à la page 46 ou Connexion à une chaîne audio 5.1 voies à la page 47.

Câbles adaptateurs en Y

La majorité des amplificateurs/récepteurs sont équipés de connecteurs d'entrée de type RCA. Il est possible que vous deviez utiliser des câbles adaptateurs en Y entre l'ordinateur et l'amplificateur/récepteur. Il est recommandé d'utiliser des câbles adaptateurs en Y avec une miniprise stéréo de 3,5 mm à une extrémité et deux connecteurs RCA à l'autre. Ces câbles sont vendus séparément.



Le nombre de câbles adaptateurs en Y nécessaires pour raccorder votre chaîne stéréo dépend du nombre de haut-parleurs dont vous disposez :

- Ensemble de haut-parleurs 2/2.1 voies : un câble adaptateur en Y
- Ensemble de haut-parleurs 4/4.1 voies : deux câbles adaptateurs en Y
- Ensemble de haut-parleurs 6/5.1 voies : trois câbles adaptateurs en Y
- Ensemble de haut-parleurs 8/7.1 voies : quatre câbles adaptateurs en Y

Le branchement d'une chaîne audio de salon nécessite généralement des câbles assez longs pour raccorder l'ordinateur à la chaîne. Il est également possible que vous ayez besoin d'acheter des câbles RCA ou des câbles de rallonge.

Connexion à une chaîne stéréo 2.1 voies

Le schéma suivant présente une configuration courante pour l'utilisation de haut-parleurs passifs à deux voies (2.1) par l'intermédiaire des connecteurs d'entrée gauche et droit standard d'une chaîne stéréo de salon. Cette configuration n'est qu'une suggestion. Il est possible que votre installation soit différente.



Les câbles

adaptateurs en Y et

vendus séparément.

de rallonge sont

B : câbles adaptateurs en Y

C : amplificateur/ récepteur

D : caisson de basse

E : haut-parleurs avant (gauche et droit)



Connexion de l'ordinateur à un système audio 2.1 voies

Connexion à une chaîne audio 5.1 voies

Le schéma suivant représente une configuration courante pour la connexion à un équipement de home cinéma à 6/5.1 voies, nécessitant la présence d'entrées multivoies sur l'amplificateur/ récepteur. Cette configuration n'est qu'une suggestion. Il est possible que votre installation soit différente.



Connexion de l'ordinateur à un système audio 5.1 voies

A : connecteurs du panneau arrière de l'ordinateur (type à trois ou six connecteurs ou carte son)

B : câbles adaptateurs en Y

C : récepteur/ amplificateur

D : caisson de basse

E : haut-parleur central

F : haut-parleurs avant (gauche et droit)

G : haut-parleurs arrière (gauche et droit)

Procédure de connexion à une chaîne audio 5.1 voies

Pour connecter une chaîne audio 6/5.1 voies à l'ordinateur :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- 2 Éteignez l'amplificateur/récepteur.
- Branchez le mini-connecteur stéréo d'un câble adaptateur en Y au connecteur de sortie audio vert clair correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



Connectez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées avant gauche et droite à l'arrière de l'amplificateur/ récepteur.

Si vous disposez de haut-parleurs arrière, branchez le mini-connecteur stéréo d'un câble adaptateur en Y au connecteur d'entrée audio (bleu) ou au connecteur de sortie de hautparleurs arrière (noir) correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



 Branchez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées avant gauche et droite à l'arrière de l'amplificateur/récepteur. 5 Raccordez le mini-connecteur stéréo d'un câble adaptateur en Y au connecteur d'entrée du microphone (rose) ou au connecteur du haut-parleur central/caisson de basse (jaune) correspondant à l'arrière de l'ordinateur.



- Connectez les extrémités gauche et droite du câble adaptateur en Y aux entrées du haut-parleur central/caisson de basse à l'arrière de l'amplificateur/récepteur (chaîne audio à 6/5.1 voies ou plus).
- Branchez le câble adaptateur en Y au connecteur du caisson de basse à l'arrière du récepteur, même si vous n'utilisez pas de caisson de basse.

O Allumez l'amplificateur/récepteur.

- Sélectionnez l'entrée de l'amplificateur/ récepteur à laquelle sont branchés les câbles adaptateurs en Y.
- S Allumez l'ordinateur.
- Une fois la chaîne audio branchée à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
- Type à trois connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie à la page 50.
- Type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
- Carte son : voir Configuration de la sortie audio avec une carte son à la page 55.

Les connecteurs d'entrée sur l'amplificateur/ récepteur peuvent être de type son d'ambiance, 5.1 voies, 6 voies, CD, DVD ou encore entrée DVD.



Le type 3 se réfère à trois connecteurs

Le type 6 se réfère à six connecteurs

Le type S se réfère à une carte son

Connexion à la sortie audio numérique

(Certains modèles uniquement)

Si vous possédez une carte son et connectez votre récepteur stéréo AV via la sortie numérique, branchez la fiche stéréo 3,5 mm au connecteur de **sortie numérique** de la carte son. Connectez la fiche stéréo RCA rouge du câble en Y de 3,5 mm au connecteur d'entrée numérique du récepteur AV. Si la fiche stéréo RCA rouge ne fonctionne pas, essayez la fiche stéréo blanche. L'un des connecteurs n'est pas utilisé.



Pour raccorder une sortie numérique, votre ordinateur doit posséder un connecteur de sortie numérique sur la carte son ou sur le panneau arrière. Il n'est pas nécessaire de raccorder les sorties pour haut-parleurs multivoies en cas d'emploi de la sortie numérique.

Pour connecter des haut-parleurs numériques :

- Mettez l'ordinateur hors tension.
- 2 Reliez le connecteur de sortie numérique du panneau arrière de l'ordinateur au connecteur d'entrée numérique (S/PDIF) des haut-parleurs ou de la chaîne audio numériques.



- 3 Allumez l'ordinateur.
- 4 Branchez l'alimentation des haut-parleurs.
- 5 Allumez les haut-parleurs.

- Une fois les haut-parleurs connectés à l'ordinateur, configurez le logiciel audio pour la sortie son de votre modèle d'ordinateur :
 - Carte son avec sortie numérique et type à trois connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie à la page 50. Suivez les instructions données pour l'activation de la sortie audio numérique.
 - Carte son avec sortie numérique et type à six connecteurs : voir Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52. La sortie audio numérique est déjà activée comme sortie par défaut.
 - Carte son : voir Configuration de la sortie audio avec une carte son à la page 55.
 Suivez les instructions données pour l'activation de la sortie audio numérique.



Le type 3 se réfère à trois connecteurs

Le type 6 se réfère à six connecteurs

Le type S se réfère à une carte son



Mettez toujours votre ordinateur sous tension avant de mettre les hautparleurs en marche.

Configuration de la sortie audio

Les logiciels suivants permettent de configurer la sortie audio pour votre configuration de hautparleurs. Utilisez le logiciel correspondant à votre modèle :

- Gestionnaire de son multivoie (Multi-channel Sound Manager, type à trois connecteurs)
- Gestionnaire d'effets sonores (Sound Effect Manager, type à six connecteurs)
- Realtek HD Sound Effect Manager (audio multitransmission)
- Paramètres des haut-parleurs Creative (carte son)
- Media Center (tous les systèmes)
- Lecteur WinDVD (tous les systèmes)

Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie

Suivez la procédure ci-dessous après avoir installé et connecté les haut-parleurs, si votre modèle dispose de trois connecteurs.

Pour configurer la sortie audio multivoie sur les ordinateurs dotés du Gestionnaire de son multivoie :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Tous les programmes.
- Cliquez sur Multi-channel Sound Manager (Gestionnaire de son multivoie). La fenêtre de configuration du son multivoie apparaît, affichant l'un des cinq écrans de contrôle.
 - Effet sonore Permet de choisir les options d'environnement.
 - Égaliseur Permet d'égaliser les fréquences audio.
 - Configuration des haut-parleurs Permet de choisir le nombre de hautparleurs. Un sélecteur de connecteurs audio indique la configuration des hautparleurs.

- Test des haut-parleurs Permet de tester tous les haut-parleurs connectés afin de vérifier que la configuration est correcte.
- Général Affiche les informations concernant le son et le pilote logiciel.
- 4 Cliquez sur l'onglet Configuration des haut-parleurs dans la partie supérieure de la fenêtre afin d'ouvrir les écrans de contrôle. Vos haut-parleurs doivent être connectés pour que cet onglet apparaisse.
- Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs du système, par exemple mode 2/2.1 voies à mode 6/5.1 voies.

- Activez la sortie audio numérique si vous souhaitez l'utiliser. Voir Activation de la sortie audio numérique avec le Gestionnaire de son multivoie (facultatif) à la page 51.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Testez les haut-parleurs. Cliquez sur l'onglet Test des haut-parleurs. Suivez les instructions fournies.
- Configurez la sortie audio pour Media Center. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.
- Configurez la sortie audio pour le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD à la page 62.

Activation de la sortie audio numérique avec le Gestionnaire de son multivoie (facultatif)

Votre ordinateur doit posséder un connecteur de sortie audio numérique sur son panneau arrière.

Pour activer la sortie audio numérique :

- Effectuez les étapes 1 à 5 de la procédure précédente, Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire de son multivoie.
- 2 Cochez Activer la sortie audio numérique. L'option Sortie numérique et analogique est automatiquement sélectionnée.
- 3 Branchez le connecteur de sortie audio numérique à l'arrière de l'ordinateur à l'entrée audio numérique de votre chaîne audio de salon.
- 4 Sélectionnez l'entrée audio numérique de votre chaîne audio.
- 5 Cliquez sur **OK**.

- Testez les haut-parleurs. Si vous effectuez le test avec un DVD, vous devez d'abord configurer le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD à la page 62.
- 7 Configurez la sortie audio pour Media Center. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.
- 8 Configurez la sortie audio pour le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD à la page 62.
- Si vous sélectionnez **Activer la sortie audio numérique**, le volume du microphone n'est plus muet, et la source d'enregistrement est réglée dans Mixage stéréo. Si vous placez le microphone trop prêt des haut-parleurs, un effet de retour sonore risque de se produire.



Si le périphérique correspondant à votre configuration n'apparaît pas, modifiez le réglage des haut-parleurs dans la fenêtre Configuration des haut-parleurs.

Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores

Suivez la procédure ci-dessous après avoir installé et connecté les haut-parleurs, si votre modèle dispose de six connecteurs.

Pour configurer la sortie audio multivoie sur les ordinateurs dotés du Gestionnaire d'effets sonores :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Sons, voix et périphériques audio (ou sur Sons et périphériques audio).
- 4 Cliquez sur Gestionnaire d'effets sonores. Une fenêtre s'ouvre.
- 5 Cliquez sur un bouton en haut de la fenêtre pour afficher l'écran de contrôle correspondant.

- Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs de votre système (de 2.1 voies à 7.1 voies).
- 7 Pour vérifier le fonctionnement des hautparleurs, cliquez sur le bouton Test des haut-parleurs.
- 8 Cliquez sur OK.
- Configurez la sortie audio pour Media Center. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.
- Configurez la sortie audio pour le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD à la page 62.

Écrans de contrôle du Gestionnaire d'effets sonores

- Effet sonore Permet de configurer les paramètres d'environnement et d'égaliseur. Vous pouvez sélectionner un environnement tel que Under Water (Sous l'eau) ou Auditorium. Pour utiliser l'égaliseur, cliquez sur le bouton d'activation au centre de la commande circulaire de cet outil. Vous pouvez cliquer sur un bouton préconfiguré (notamment Pop ou Live) ou choisir vousmême des paramètres et les enregistrer pour une sélection rapide par la suite.
- Configuration des haut-parleurs Permet de sélectionner le nombre de hautparleurs, d'afficher le guide de raccordement et de tester les haut-parleurs à l'aide du bouton correspondant. L'absence de texte descriptif pour un connecteur dans le guide de raccordement indique qu'il n'est pas utilisé pour la configuration de haut-parleurs sélectionnée.
- Audio numérique Permet de sélectionner la sortie audio numérique et la fréquence de son numérique pour les connecteurs audio numérique de l'ordinateur.
- Assistant audio Ouvre une fenêtre affichant le panneau de connexion sur l'avant de l'ordinateur. Pour fermer cette fenêtre sans lancer l'assistant, cliquez sur OK.

Pour activer l'assistant audio

Vérifiez que la case **Enable auto detection** (**Activer la détection automatique**) est bien sélectionnée pour activer l'assistant. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

Utilisation de l'assistant audio du Gestionnaire d'effets sonores (six connecteurs)

L'assistant audio du Gestionnaire d'effets sonores peut vous aider à effectuer les branchements audio sur le panneau avant.

Pour utiliser l'assistant audio :

- Allumez l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches.
- **3** Choisissez **Panneau de configuration**.
- 4 Cliquez sur Sons, voix et périphériques audio (ou sur Sons et périphériques audio).
- 5 Cliquez sur Gestionnaire d'effets sonores. Une fenêtre s'ouvre.

- Cliquez sur Assistant audio. Une fenêtre affichant le panneau de connexion avant de l'ordinateur apparaît.
- 7 Cochez la case Enable jack detection (Activer la détection de connecteur) pour activer l'assistant.
- 8 Branchez les câbles des haut-parleurs aux connecteurs à l'avant de l'ordinateur. L'affichage du panneau avant indique une bonne insertion des câbles dans les connecteurs.
- 9 Fermez la fenêtre.

Reconfiguration des connecteurs du panneau avant

Pour effectuer la reconfiguration avec l'assistant audio (six connecteurs) :

Lorsque l'assistant audio est activé, vous pouvez reconfigurer le connecteur de microphone et le connecteur de casque d'écoute à l'avant de l'ordinateur afin qu'ils remplissent d'autres fonctions. Ces deux connecteurs sont des prises audio universelles. Lorsque vous y branchez un câble, l'assistant vous demande de sélectionner dans une liste la fonction désirée pour le câble, puis configure la prise audio universelle pour offrir la fonction choisie. Les fonctions disponibles sont :

- Sortie haut-parleurs stéréo
- Entrée microphone
- Casque d'écoute (entrée)
- Entrée audio
- Suivez les étapes 1 à 7 de la procédure Écrans de contrôle du Gestionnaire d'effets sonores.
- 2 Lorsque vous branchez un câble, l'assistant vous demande de sélectionner le périphérique que vous venez de connecter dans une liste.



3 Fermez la fenêtre.

Désactivation de la sortie audio numérique à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores (facultatif)

Pour désactiver la sortie audio numérique :

- Suivez les instructions de la section Configuration de la sortie audio avec le Gestionnaire d'effets sonores à la page 52.
- 2 Cliquez sur le bouton Audio numérique. Sélectionnez Sortie numérique désactivée (vous pouvez également sélectionner Digital-in to Digital-out pass through mode (Mode de transfert entrée numérique vers sortie numérique)).

3 Fermez la fenêtre.

Si vous sélectionnez **Activer la sortie audio numérique**, le volume du microphone n'est plus muet, et la source d'enregistrement est réglée dans Mixage stéréo. Si vous placez le microphone trop prêt des haut-parleurs, un effet de retour sonore risque de se produire.

Configuration de la sortie audio avec une carte son

Suivez ces étapes après avoir installé et branché les haut-parleurs.

Pour configurer la sortie audio multivoie des ordinateurs équipés d'une carte son Creative Sound Blaster Audigy :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Tous les programmes.
- 3 Sélectionnez Creative, Sound Blaster Audigy. Cliquez sur Paramètres des haut-parleurs Creative. La fenêtre de configuration des haut-parleurs apparaît.
- 4 Sélectionnez une configuration de hautparleurs dans le menu déroulant Hautparleurs/Casque d'écoute. Choisissez une configuration de haut-parleurs (de 2/2.1 voies à 8/7.1 voies).
- 5 Activez la sortie audio numérique si vous souhaitez l'utiliser. Voir Activation de la sortie audio numérique avec une carte son (facultatif) à la page 55.

- Cliquez sur le bouton Canal pour tester les haut-parleurs.
- Réglez les paramètres de volume des hautparleurs de l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Calibrer. L'assistant s'ouvre. Suivez les instructions données par l'assistant.
- 🏅 Fermez la fenêtre.
- Configurez la sortie audio pour Media Center. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.
- Configurez la sortie audio pour le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD à la page 62.

Activation de la sortie audio numérique avec une carte son (facultatif)

Pour activer la sortie audio numérique :

- Effectuez les étapes 1 à 4 de la procédure précédente, Configuration de la sortie audio avec une carte son.
- 2 Cochez la case Sortie numérique uniquement.
- 3 Branchez le connecteur de sortie audio numérique à l'arrière de l'ordinateur à l'entrée audio numérique de votre chaîne audio de salon.
- 4 Sélectionnez l'entrée audio numérique de votre chaîne audio.
- 5 Testez les haut-parleurs avec un DVD.

- 6 Réglez les paramètres de volume des hautparleurs de l'ordinateur. Cliquez sur le bouton Calibrer. L'assistant s'ouvre. Suivez les instructions données par l'assistant.
- 7 Fermez la fenêtre.
- 8 Configurez la sortie audio pour Media Center. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.
- Configurez la sortie audio pour le lecteur WinDVD. Voir Configuration du son multivoie pour Media Center à la page 61.

Désactivation de la sortie audio numérique à l'aide du Gestionnaire d'effets sonores (facultatif)

Pour désactiver la sortie audio numérique :

- Lancez le Gestionnaire d'effets sonores. Cliquez sur Démarrer, sur Panneau de configuration, sur Sons, voix et périphériques audio, puis sur Gestionnaire d'effets sonores.
- 2 Cliquez sur Assistant audio. Une fenêtre affichant le panneau de connexion avant de l'ordinateur apparaît.
- Cliquez sur le bouton Audio numérique. Sélectionnez Sortie numérique désactivée (vous pouvez également sélectionner Digital-in to Digital-out pass through mode (Mode de transfert entrée numérique vers sortie numérique)).
- 4 Fermez la fenêtre.

Si vous sélectionnez **Activer la sortie audio numérique**, le réglage du volume du microphone est activé, la source d'enregistrement est réglée dans Mixage stéréo et si vous placez le microphone trop près des haut-parleurs, un effet de retour sonore risque de se produire.

Configuration de la sortie audio avec Realtek HD Sound Effect Manager

Procédez comme suit après avoir installé et connecté les haut-parleurs, si votre modèle dispose de six connecteurs et prend en charge la multitransmission audio.

Pour configurer la sortie audio multivoie sur les ordinateurs dotés de Realtek HD Sound Effect Manager :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Cliquez sur Panneau de configuration.
- Cliquez sur Sons, puis Voix et périphériques audio (ou Sons et périphériques audio).
- 4 Cliquez sur Realtek HD Sound Effect Manager. Une fenêtre s'ouvre.
- 5 Cliquez sur un bouton en haut de la fenêtre pour afficher l'écran de contrôle correspondant.

Si le périphérique correspondant à votre configuration n'apparaît pas, modifiez le réglage des haut-parleurs dans la fenêtre Configuration des haut-parleurs.

Écrans de contrôle disponibles dans Realtek HD Sound Effect Manager

- Effet sonore Permet de configurer les paramètres Environnement et Égaliseur. Vous pouvez sélectionner un environnement tel que Sous l'eau ou Auditorium. Pour activer et utiliser l'égaliseur, cliquez sur le bouton d'alimentation situé au centre du contrôle circulaire de celui-ci. Vous pouvez cliquer sur un bouton préconfiguré (notamment Pop ou Live) ou choisir vous-même des paramètres et les enregistrer pour une sélection rapide par la suite.
- Mixeur Permet de contrôler le volume, la lecture, la sourdine, l'enregistrement et l'audio multitransmission. Cliquez sur le bouton Configuration multitransmission pour configurer cette fonction.
- E/S audio Permet de choisir le nombre de haut-parleurs, d'indiquer si les connecteurs sont analogiques ou numériques et de sélectionner les périphériques de sortie audio numérique et d'entrée numérique. Seuls les haut-parleurs utilisés sont affichés.
- Microphone Permet de régler la qualité de l'enregistrement et du microphone.
 Comprend des boutons pour la suppression du bruit et l'annulation de l'écho acoustique.

Configuration de Realtek HD Sound Effect Manager

- Cliquez sur l'onglet **E/S audio**.
- 2 Sélectionnez l'option décrivant le nombre de haut-parleurs de votre système, par exemple le mode 7.1 haut-parleurs.
- 3 Seuls les connecteurs utilisés sont affichés ; si un connecteur n'apparaît pas, cela signifie qu'il ne sert pas dans la configuration de hautparleurs sélectionnée.
- 4 Cliquez sur OK.

Pour entendre tous les haut-parleurs durant la lecture de films DVD comprenant une bande son multivoie, modifiez les propriétés audio du lecteur WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si le programme prend en charge plus de deux voies).

Pour utiliser un microphone ou configurer votre ordinateur pour l'enregistrement, reportez-vous à *Configuration du son pour l'enregistrement avec Realtek HD Sound Effect Manager* à la page 58.

Pour utiliser l'audio multitransmission, reportez-vous à *Configuration de l'audio multitransmission* à la page 58.

Configuration du son pour l'enregistrement avec Realtek HD Sound Effect Manager



Les connecteurs rose et vert peuvent être reconfigurés pour remplir d'autres fonctions audio ; reportez-vous à *Reconfiguration des connecteurs audio du panneau avant* à la page 58. Le connecteur de micro est prêt à l'emploi pour vos enregistrements audio. Si vous souhaitez utiliser un autre connecteur pour l'enregistrement, tel que le connecteur d'entrée numérique, procédez comme suit pour le sélectionner :

Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches, sur Panneau de configuration, sur Sons, voix et périphériques audio, puis sur Realtek HD Sound Effect Manager.

2 Cliquez sur l'onglet Mixeur.

- 3 Dans Enregistrement, cliquez sur la liste déroulante. Choisissez :
 - RealTek HD Digital Input (Entrée numérique RealTek HD) pour utiliser le connecteur d'entrée audio numérique (certains modèles uniquement).
 - Line in/Mic in (Entrée audio/Entrée micro) pour utiliser les connecteurs d'entrée audio ou microphone.

4 Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre.

Reconfiguration des connecteurs audio du panneau avant

Les connecteurs rose et vert à l'avant de l'ordinateur peuvent être reconfigurés.

- Cliquez sur Démarrer dans la barre des tâches, sur Panneau de configuration, sur Sons, voix et périphériques audio, puis sur Realtek HD Sound Effect Manager.
- 2 Cliquez sur l'onglet E/S audio.

- Cliquez sur l'icône représentant un outil dans la section du panneau avant. La fenêtre des paramètres des connecteurs s'ouvre.
- 4 Sélectionnez Activer la détection de connecteur lorsque le périphérique est branché et cliquez sur OK.

Les connecteurs rose et vert peuvent maintenant servir de périphériques d'entrée ou de sortie.

Configuration de l'audio multitransmission

Le logiciel Realtek HD Sound Effect Manager vous permet d'écouter deux sources audio différentes sur deux haut-parleurs différents. Par exemple, vous écoutez une source via le hautparleur du panneau arrière et une autre via un connecteur pour haut-parleur ou casque d'écoute sur le panneau avant. Vous devez configurer l'audio multitransmission de votre système pour écouter deux sources audio sur des haut-parleurs distincts.

Présentation de la sortie audio

La seule sortie audio du panneau avant est le connecteur (vert) du casque d'écoute stéréo.

Les sorties du panneau arrière sont les connecteurs de haut-parleurs qui peuvent être réglés comme des sorties multivoies stéréo (2.0) ou jusqu'à 7.1 voies (certains modèles uniquement). Reportez-vous à votre documentation d'utilisateur pour de plus amples informations sur la configuration des hautparleurs alimentés ou du récepteur AV.

Présentation de l'entrée audio

Vous pouvez sélectionner deux des sources audio suivantes pour écouter via les connecteurs du casque d'écoute du panneau avant et du hautparleur du panneau arrière.

- Depuis une source de périphérique connecté en externe, tel que :
 - Un micro avec un câble connecté à l'entrée micro (rose).
 - Un lecteur MP3 avec un câble connecté à l'entrée audio (bleu).
- 2 Depuis une source interne à l'intérieur ou directement connecté à l'ordinateur. Les fichiers audio peuvent résider sur des disques durs, des DVD, des CD, des lecteurs USB, des disques HP Personal Media Drive ou n'importe quel autre périphérique connecté. Lisez les fichiers multimédias internes avec des programmes tels que :
 - Lecteur Windows Media
 - WinDVD
 - Autre logiciel de lecteur multimédia installé



L'entrée audio numérique ne peut pas être configurée en multitransmission.

Cas d'emploi de l'audio multitransmission

Vous pouvez utiliser deux sources audio multitransmission comme décrit dans les exemples types suivants :

- Pour un jeu en ligne, lorsque vous entendez le son du jeu 5.1 voies sur votre récepteur AV ou les haut-parleurs alimentés pendant que vous écoutez également une conversation sur votre casque d'écoute. Voir *Exemple 1 : Pour le jeu en ligne* à la page 60.
- 2 Pour un centre de divertissement numérique personnel, lorsque vous entendez :
 - Le son DVD sur l'écran/téléviseur de votre salon ou du récepteur AV provenant des haut-parleurs arrière.
- Lorsque vous entendez également votre casque d'écoute de l'ordinateur ou des haut-parleurs alimentés qui sont connectés à la prise verte du panneau avant pour le casque d'écoute, de l'une des sources audio externes de l'ordinateur suivantes :
- C Entrée audio du panneau avant.
- Source interne résidant sur : disque dur, DVD, CD, lecteur USB ou tout autre périphérique externe.

Voir l'exemple 2.

Configuration de l'audio multitransmission

Exemple 1 : Pour le jeu en ligne

Pour configurer une sortie audio multitransmission pour des jeux en ligne avec Realtek HD Sound Effect Manager, vous devez activer le logiciel Voice-Over-IP (utilisé pour la conversation sur Internet). Les autres joueurs entendent votre voix via Internet et vous entendez le son du jeu depuis les haut-parleurs arrière.

- Branchez les ports d'entrée et de sortie audio à :
 - Un casque d'écoute installé sur le connecteur (vert) de sortie du casque d'écoute.
 - Un microphone sur le connecteur d'entrée micro (rose) à l'avant pour la conversation en ligne.
 - Des haut-parleurs alimentés stéréo 5.1 ou 7.1 voies aux ports de sortie de hautparleur arrière pour la sortie audio du jeu.
- Cliquez sur l'icône Realtek HD Audio Manager de la barre d'état système pour ouvrir la fenêtre Realtek HD Audio Sound Effect Manager.
- Sélectionnez l'onglet Mixeur.
- Cliquez sur le bouton audio Configuration multitransmission. La boîte de dialogue s'ouvre.

Cochez la case Permettre la lecture multitransmission.

- Sélectionnez une des options suivantes pour déterminer la manière dont vous aimeriez entendre votre propre voix :
 - Cochez la case Sortie microphone/ entrée vers panneau avant et cliquez ensuite sur OK.
 - Cochez la case Sortie microphone/ entrée vers panneau arrière et cliquez ensuite sur OK.



- Sélectionnez **Sortie audio arrière Realtek HD** dans la liste déroulante.
- Lancez le jeu que vous voulez utiliser. Vous devez entendre le son du jeu sur les hautparleurs stéréo arrière, 5.1 ou 7.1 voies.
- Dans l'onglet Mixeur, sélectionnez Sortie audio avant Realtek HD afin d'activer la conversation audio avec vos coéquipiers.

H Pour vérifier que vous disposez d'une sortie audio, ouvrez la fenêtre Mixeur afin de contrôler que le microphone rose avant n'est pas configuré comme muet.

Exemple 2 : Pour un centre de divertissement numérique personnel

Pour configurer une sortie audio multitransmission pour un centre de divertissement numérique personnel avec Sound Effect Manager :

- Branchez les connecteurs de sortie audio à :
 - Un casque d'écoute ou des haut-parleurs alimentés installés sur le connecteur (vert) de sortie du casque d'écoute pour la lecture audio en stéréo.
 - Des haut-parleurs stéréo alimentés 5.1 ou 7.1 voies branchés aux connecteurs de sortie de haut-parleur arrière pour la sortie audio de lecture des DVD.
- 2 Cliquez sur l'icône Realtek HD Audio Manager de la barre d'état système pour ouvrir la fenêtre Realtek HD Audio Sound Effect Manager.
- **3** Sélectionnez l'onglet **Mixeur**.
- 4 Cliquez sur le bouton audio Configuration multitransmission. La boîte de dialogue s'ouvre.
- 5 Cochez la case Permettre le playback multitransmission et cliquez sur OK.

- Sélectionnez Sortie audio arrière Realtek HD dans la liste déroulante.
- Ouvrez WinDVD pour lire un film DVD. Vous devez entendre le son du DVD sur les hautparleurs arrière.
- Sélectionnez Sortie audio avant Realtek
 HD dans la liste déroulante.
- Ouvrez le Lecteur Windows Media pour écouter la musique. Vous devez entendre la musique via le connecteur du casque d'écoute avant.
- Pour entendre la source du périphérique externe des connecteurs d'entrée ou d'entrée microphone :
 - Cliquez sur le bouton audio
 Configuration
 multitransmission. La boîte de dialogue s'ouvre.



b Cochez la case Sortie microphone/ entrée vers panneau avant dans la boîte de dialogue et cliquez sur OK.

Configuration du son multivoie pour Media Center

Suivez ces étapes après avoir installé, branché et configuré les haut-parleurs.

Pour configurer la sortie audio multivoie pour Media Center :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches, faites défiler la liste, puis sélectionnez **Media Center**.
- 2 Cliquez sur Paramètres, puis sur DVD. Faites défiler la liste et cliquez sur Audio.
- 3 Sélectionnez Configuration des haut-parleurs.
- 4 Sélectionnez votre configuration de hautparleurs en cliquant sur (+) ou (–). Si vous sélectionnez Analogique-2 voies, choisissez le mode à utiliser avec (+) et (–).
- 5 Cliquez sur Enregistrer.
- ዕ Fermez la fenêtre.

Configuration du son pour le lecteur InterVideo WinDVD

Suivez ces étapes après avoir installé, branché et configuré les haut-parleurs.

Le logiciel InterVideo WinDVD (certains modèles uniquement) est configuré pour une sortie à deux haut-parleurs (stéréo). Pour entendre tous les hautparleurs lors de la lecture de films DVD enregistrés avec un système audio multivoie, modifiez les propriétés audio de WinDVD en fonction de votre configuration de haut-parleurs (si votre logiciel InterVideo WinDVD prend en charge plus de deux voies).

Si vous désirez lire un DVD en stéréo, vous pouvez modifier les propriétés audio de WinDVD en fonction de la sortie audio du DVD enregistré.

Insérez un DVD.

— Ou —

Cliquez sur Démarrer, sélectionnez Tous les programmes, InterVideo WinDVD, InterVideo WinDVD Player, puis cliquez sur InterVideo WinDVD. La fenêtre vidéo de WinDVD apparaît.

2 Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans la fenêtre vidéo de WinDVD, puis cliquez sur **Configuration**. Une fenêtre de configuration s'ouvre.

3 Cliquez sur l'onglet Audio.

 Sélectionnez Configuration de la sortie audio. Choisissez Analogique ou Numérique (S/PDIF). Cliquez sur Appliquer.

5 Sélectionnez Configuration des hautparleurs. Cliquez sur l'option correspondant au nombre de haut-parleurs de votre système multivoie.

 Vous pouvez cliquer sur le bouton Test pour tester le bon fonctionnement des haut-parleurs. Le son en provenance des haut-parleurs devrait être audible. Cliquez sur Arrêter, puis sur OK.

Utilisation d'un casque d'écoute

Votre ordinateur possède un connecteur de casque d'écoute (vert clair) à l'avant. Ce connecteur est indiqué par une icône de casque d'écoute. Vous pouvez également brancher le casque au connecteur de sortie audio (vert clair) à l'arrière de l'ordinateur.



Utilisation de haut-parleurs à 2.1 voies avec un casque d'écoute

Sur les modèles utilisant des haut-parleurs à 2.1 voies, repérez le connecteur du casque d'écoute du côté droit du haut-parleur principal. Lorsque le casque est branché, le son des haut-parleurs et du caisson de basse est désactivé.

Utilisation de haut-parleurs à 5.1 ou 7.1 voies avec un casque d'écoute

Sur les modèles dotés de haut-parleurs à 5.1 voies ou plus, le connecteur du casque d'écoute se situe sur le côté droit de la tour de contrôle.

Si la tour de contrôle affiche *HP* (pour « headphones », ou casque d'écoute), le casque d'écoute est activé et le son des haut-parleurs et du caisson de basse est désactivé.

- Appuyez sur le bouton d'alimentation de la tour de contrôle et maintenez-le enfoncé quelques secondes pour activer le son des haut-parleurs.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche pour activer les écouteurs.

Sélection des périphériques d'enregistrement (Type à six connecteurs uniquement)

Pour sélectionner un périphérique d'enregistrement

audio :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Panneau de configuration.
- Cliquez sur Sons, voix et périphériques audio (ou sur Sons et périphériques audio). La fenêtre Sons et périphériques audio apparaît.
- 4 Cliquez sur l'onglet Audio. Une fenêtre s'ouvre.
- 5 Sous la rubrique Enregistrement de son, sélectionnez un périphérique d'enregistrement ; par exemple, le connecteur avant rose Realtek HD.
- 6 Cliquez sur OK.
- 7 Fermez la fenêtre.

Résolution des problèmes de son

Si vos haut-parleurs n'émettent pas de son, vérifiez ce qui suit :

- Contrôlez les réglages du volume et de la désactivation du son. Voir Utilisation d'un casque d'écoute à la page 62.
- Utilisez des haut-parleurs actifs alimentés, ou des haut-parleurs avec un amplificateur.
- Vérifiez les connexions des câbles audio.
- Assurez-vous que la configuration logicielle est correcte.
- Certains logiciels produisent un son faible, même lorsque le bouton de volume est au maximum. Si c'est le cas, double-cliquez sur l'icône Volume de la barre des tâches et augmentez le volume.
- Reconfigurez le logiciel audio pour activer le son d'ambiance.
- Réinstallez les pilotes de la carte son en utilisant Réinstallation d'applications HP.
 Reportez-vous à la section sur la réinstallation d'applications dans le Guide de dépannage et de maintenance du système.

Utilisation de la carte son Creative Sound Blaster X-Fi

Cette section fournit un aperçu de la carte son Creative Sound Blaster X-Fi et couvre sa connexion, sa configuration et l'enregistrement.

Branchement des haut-parleurs

Connecteur	Description		
	AD-Link pour entrée/sortie de la console AD_Link X-Fi (console vendue séparément)		
	Line Out_3 (orange ou jaune)		
	Configuration audio 5.1 voies : central avant, caisson de basse		
(.) _3	Configuration audio 6.1 voies : central avant, caisson de basse et central arrière		
	Configuration audio 7.1 voies : central avant, caisson de basse et latéral gauche		
	Line Out_2 (noir)		
((+))+2	Configuration audio 4.1, 5.1 et 6.1 voies : arrière gauche et droit		
(7	Configuration audio 7.1 voies : arrière gauche, arrière droit et latéral droit		
((+)) →_1	Line Out_1 (vert clair)		
	Configuration audio 2/2.1 voies : avant gauche et droit		
	FlexiJack (blanc) pour entrée audio, microphone et entrée/sortie numérique		
	Le connecteur FlexiJack prend en charge trois fonctions. Vous devez sélectionner la fonction dans le module de lancement de la console Creative. Voir <i>Configuration du connecteur FlexiJack</i> à la page 65.		

Pour connecter la carte son X-Fi à vos haut-parleurs :

- Utilisez le tableau des connexions audio pour connecter votre système audio à la carte son.
- 2 Allumez l'ordinateur.
- **3** Branchez et activez l'alimentation des haut-parleurs.

Une fois le système de haut-parleurs connecté à la carte son, suivez la procédure ci-après pour configurer les paramètres des haut-parleurs dans le logiciel Creative Sound Blaster X-Fi.



Pour plus de details concernant le branchement des haut-parleurs, consultez la documentation des haut-parleurs.

Configuration du logiciel de la carte son

Suivez la procédure ci-dessous après avoir installé et connecté les haut-parleurs afin de configurer une sortie audio multivoie pour l'ordinateur.

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Tous les programmes.
- 3 Choisissez Creative, Sound Blaster X-Fi, puis cliquez sur Creative Console Launcher. La fenêtre du mode Divertissement s'ouvre. Si un mode différent est affiché, cliquez sur le bouton des modes et sélectionnez le mode Divertissement.
- 4 Sélectionnez une configuration de hautparleurs dans le menu déroulant Hautparleurs/Casque d'écoute. Sélectionnez une configuration de haut-parleurs (de 2/2.1 voies à 7.1 voies).

- 5 Si vos haut-parleurs prennent en charge le son numérique et vous souhaitez activer cette fonctionnalité, voir *Configuration du connecteur FlexiJack* à la page 65.
- 6 Fermez la fenêtre.

Maintenant que le logiciel de la carte son a été configuré, vous devez configurer la sortie audio pour votre lecteur de médias. La procédure est différente pour chaque programme. Suivez les instructions du mode d'emploi livré avec le lecteur de médias.



Il existe trois modes ; le mode Divertissement est traité ici. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez Modes de configuration de Sound Blaster X-Fi à la page 66.

Configuration du connecteur FlexiJack

Le connecteur FlexiJack prend en charge trois fonctions :

- Entrée/Sortie numérique
- Entrée audio
- Microphone

Vous devez sélectionner la fonction dans le module de lancement de la console Creative.

- Branchez le câble audio au connecteur FlexiJack sur la carte son (blanc).
- 2 Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure Configuration du logiciel de la carte son à la page 65.
- Cliquez sur le bouton Digital I/O (Entrée/ Sortie numérique). La fenêtre correspondante s'ouvre.
- 4 Dans le mode FlexiJack, sélectionnez Digital I/O ou Mic-In/Line-In (Entrée micro/ Entrée audio).

5 Fermez la fenêtre.



Si vous employez le FlexiJack comme connecteur d'entrée numérique et souhaitez connecter les haut-parleurs numériques en tant que sortie numérique, vous avez besoin d'acheter un connecteur spécial auprès de Creative.

Enregistrement avec la carte son

La carte Sound Blaster X-Fi permet l'enregistrement audio à partir de multiple Smart Recorder.

1 Cliquez sur Déma tâches.

2 Choisissez Tous le **Creative**, Sound Smart Recorder apparaît.

s sources audio à l'aide de	Outils Smart Recorder	Description
rrer dans la barre des	RecordNow	Permet de configurer les paramètres de la source audio, du format
es programmes , Blaster X-Fi , puis La fenêtre Smart Recorder		d'enregistrement, du lieu de sortie et de la qualité audio sur un seul écran.
	Record Wizard	Permet de configurer les paramètres d'enregistrement à l'aide d'un assistant.
	Schedule	Permet de configurer Smart Recorder pour enregistrer automatiquement au moment de votre choix.
	My Recording	Permet d'accéder aux enregistrements sauvegardés.

Modes de configuration de Sound Blaster X-Fi

La carte son Creative Sound Blaster X-Fi dispose de trois modes : mode Création audio, mode Divertissement et mode Jeu.

Les fonctions principales, telles que la configuration des haut-parleurs, l'égaliseur et le réglage du volume, sont disponibles dans les trois modes. Cependant, chaque mode optimise les ressources de la carte son afin de fournir les meilleures performances audio pour sa propre fonction.

Mode Création audio

Optimise la carte son pour des fonctions d'enregistrement avancées.

Fonctions disponibles :

- Enregistrement depuis de multiples sources audio
- Application d'effets de qualité professionnelle
- Paramètres du mixeur
- Paramètres de l'égaliseur

Mode Divertissement

Optimise la carte son pour regarder des films et écouter de la musique.

Fonctions disponibles :

- Configuration des haut-parleurs et du casque
- Configuration du son d'ambiance, DTS et THX
- Réglage du volume, des basses et des aigus
- Paramètres du mixeur

Mode Jeu

Optimise la carte son pour les jeux vidéo.

Fonctions disponibles :

- Réglage du volume, des basses et des aigus
- Paramètres du mixeur

- Configuration des haut-parleurs et du casque
- Configuration du son d'ambiance

Utilisation de la documentation Sound Blaster X-Fi

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation de la carte son :

- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches.
- 2 Choisissez Tous les programmes, Creative, Sound Blaster X-Fi, puis cliquez sur Documentation.
- Cliquez sur Online Manual (Manuel en ligne).
Utilisation des périphériques de l'ordinateur

Utilisation du clavier

Votre ordinateur est livré avec un clavier standard ou un clavier sans fil.

Un clavier standard se branche à la prise clavier à l'arrière de l'ordinateur.

Un clavier sans fil (certains modèles uniquement) comprend un dispositif récepteur/émetteur qui remplace le câble connecteur pour communiquer avec votre ordinateur. Le témoin lumineux du récepteur indique qu'il est actif.

Le clavier comporte des touches standard, des témoins lumineux et des boutons spéciaux.

Boutons spéciaux du clavier

Il est possible que votre clavier ne dispose pas de tous les boutons indiqués.

Boutons d'accès

lcône	Fonction	Description ou fonction	
C	Veille	Met l'ordinateur en mode veille pour une économie d'énergie ou l'en fait sortir. Il peut s'écouler de 10 à 30 secondes avant que l'affichage ne se réactive.	
?	Informations	Ouvre le module Centre d'aide et de support.	
 	Internet	Ouvre votre navigateur Internet. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou accéder à n'importe quel site Web.	
Q	Rechercher	Ouvre un moteur de recherche Internet. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou accéder à n'importe quel site Web.	
\searrow	Email	Ouvre un programme de messagerie électronique. Peut être reconfiguré pour ouvrir n'importe quel logiciel ou accéder à n'importe quel site Web.	
+ _{hp} Club	Club HP	Établit un lien avec un site Web HP.	



Le nombre, la disposition et la légende des boutons peuvent varier selon le modèle du clavier.

La molette du volume tourne indéfiniment, même après que le niveau maximum a été atteint.

lcône	Légende	Description
	Éjection 1 et Éjection 2	Ouvre ou ferme le plateau de disque des lecteurs optiques.
	Enr.	Démarre l'enregistrement sur le support choisi.
	Arrêt	Arrête la lecture du support.
	Lecture/pause	Suspend ou reprend la lecture.
	Préc.	Revient en arrière dans la lecture.
	Suivant	Avance dans la lecture.
	Volume	Le bouton du volume permet de régler le volume des haut- parleurs.
■ > ■ >))	Volume	Le bouton du volume permet de régler le volume des haut- parleurs.
x 🔊 I	Muet	Active/désactive le son de l'ordinateur.

Boutons de commandes multimédias ou de lecture



- Cliquez sur **Démarrer** dans la barre des tâches, choisissez **Panneau de configuration**, puis cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**, si l'option existe.
- 2 Double-cliquez sur **Clavier**.
- 3 Dans la fenêtre Propriétés du clavier qui apparaît, cliquez sur l'onglet **Boutons**.
- 4 Dans l'onglet Boutons, double-cliquez sur le bouton que vous voulez modifier.

- 5 Cliquez sur la Flèche vers le bas de la liste déroulante et choisissez la fonction à attribuer au bouton.
- 6 Entrez un nom d'affichage et une adresse. S'il s'agit d'une page Web, tapez l'adresse URL en entier dans la zone d'adresse.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Dans l'onglet Boutons, cliquez sur Appliquer.
- 9 Répétez les étapes 5 à 9 pour chaque bouton à personnaliser.
- **10** Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.



Si vous cliquez sur l'option Restaurer les boutons par défaut de l'onglet Boutons, le système rétablit la fonction prédéfinie de tous les boutons.

Utilisation de la télécommande

Utilisez la télécommande pour ouvrir le programme Media Center et l'utiliser pour regarder la télévision, enregistrer des émissions télévisées, regarder des émissions télévisées préalablement enregistrées et écouter de la musique, regarder des films ou des vidéos.

Pour ouvrir Media Center à l'aide de la télécommande, il vous suffit de la pointer vers le télécapteur et d'appuyer sur le bouton Démarrer.

Utilisez la télécommande à une distance maximale de 8 m du télécapteur et à un maximum de 22,5 degrés du centre (45 degrés au total) du télécapteur.

Dépannage de la télécommande

Si la télécommande ne fonctionne pas :

- Assurez-vous que les piles sont correctement insérées dans la télécommande.
- Vérifiez que la zone de réception du télécapteur (récepteur infrarouge) n'est pas obstruée.
- Orientez la télécommande à un angle inférieur à 45 degrés et à moins de 8 mètres de distance.
- Si une touche reste enfoncée quand vous appuyez dessus, débranchez le télécapteur du port USB, attendez une minute, puis rebranchez le télécapteur. Si le problème persiste, essayez de changer les conditions d'éclairage dans la pièce ou de modifier l'emplacement du télécapteur.
- Appuyez sur le bouton Entrée de la télécommande après avoir changé de chaîne.
- Pointez la télécommande vers le télécapteur et appuyez sur un bouton. Le voyant rouge devrait s'illuminer légèrement sur le télécapteur. Si la lumière apparaît, le problème provient certainement du logiciel Media Center. Fermez Media Center, redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez de nouveau Media Center.

La télécommande fonctionne avec des

piles alcalines.



Si la télécommande fonctionne au sein de Media Center, mais pas pour changer de chaîne, vous devez reconfigurer les paramètres du logiciel Media Center pour le boîtier décodeur de réception câble ou satellite.

Le télécapteur ne reçoit pas de signal de la télécommande.

Si le voyant rouge ne s'illumine pas légèrement lorsque vous pointez la télécommande vers le télécapteur et que vous appuyez sur le bouton OK, essayez de procéder comme suit :

- Cliquez sur **Démarrer**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Poste de travail**, puis sélectionnez **Propriétés**.
- 2 Cliquez sur l'onglet Matériel, puis sur Gestionnaire de périphériques.
- Cliquez sur le signe plus (+) à côté des Contrôleurs USB.
- 4 Si eHome Infrared Receiver figure dans la liste sous Contrôleurs de bus USB, c'est que Windows détecte bien le récepteur infrarouge. Dans le cas contraire, passez à l'étape suivante.
- Débranchez l'extrémité du câble USB sur le télécapteur de l'ordinateur et branchez-la au même port USB.
- Déconnectez tous les autres périphériques USB, laissez le télécapteur branché, puis redémarrez l'ordinateur. Une fois que le télécapteur apparaît dans la fenêtre Gestionnaire de périphériques, reconnectez les autres périphériques USB.

Lecteur de carte mémoire

Les appareils photo numériques et autres appareils à images numériques utilisent des cartes mémoire, ou supports, pour stocker des fichiers d'images numériques. Le lecteur de carte mémoire (en option) permet de lire et d'enregistrer sur plusieurs types de carte mémoire et sur des lecteurs de disque Microdrive.

Le lecteur de carte mémoire se trouve à l'avant de l'ordinateur. Il dispose de quatre logements qui acceptent les cartes mémoire et le lecteur de disque Microdrive. Vous pouvez placer un support de données dans un ou plusieurs logements et utiliser chacun d'eux séparément. Veuillez insérer un seul support à la fois par logement. Chaque logement de carte possède sa propre lettre de lecteur et sa propre icône. Lorsque vous insérez un support, il se peut que le libellé de l'affichage change pour prendre le titre du support, s'il en existe un.

Formatage d'une carte mémoire

Si vous n'avez pas utilisé la carte mémoire avant, ou la carte a été altérée, il vous faut probablement d'abord la formater.

- Formatez vos cartes mémoire avec votre appareil photo numérique. Suivez les instructions fournies avec votre appareil photo numérique.
 - Ou —

Insérez le support dans le logement adéquat du lecteur jusqu'à ce qu'il bute et se verrouille en place. Le témoin d'utilisation du lecteur de carte s'allume et l'ordinateur détecte automatiquement le support.

2 Cliquez sur Démarrer, puis sur Poste de travail.

Utilisation du lecteur de carte mémoire

- Enfoncez complètement le support dans le logement de carte. Le témoin d'activité (**A**) du lecteur de carte s'allume, et l'ordinateur détecte automatiquement le support.
- 2 Une fenêtre de lecture automatique s'ouvre. Sélectionnez un programme pour accéder à vos fichiers. L'ordinateur ouvre un programme pour que vous puissiez accéder au contenu du support. Vous pouvez copier des fichiers depuis ou vers le support.

— Ou —

Signification du témoin d'activité

Le témoin d'activité du lecteur de carte mémoire est éteint lorsqu'il n'y a aucune carte insérée dans aucun des quatre logements.

Le témoin s'allume lorsqu'une carte est insérée dans l'un des logements. Il clignote lorsque des données sont transférées entre la carte et l'ordinateur.

- 3 Sous Périphériques de stockage amovibles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône correspondant à la carte mémoire.
- 4 Sélectionnez Formater, puis tapez un nom dans le champ correspondant. Pour garantir une compatibilité optimale, sélectionnez FAT comme option de système de fichiers.
- 5 Cliquez sur **Démarrer**.
- Cliquez sur OK dans la fenêtre Formatage terminé, puis sur Fermer.

- Si la fenêtre de lecture automatique ne s'ouvre pas, vous pouvez cliquer sur **Démarrer**, sur **Poste de travail**, puis double-cliquez sur l'icône de carte mémoire pour afficher les fichiers de la carte mémoire.
- Corsque vous avez terminé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur, sélectionnez Éjecter, vérifiez que le témoin d'activité est allumé sans clignoter, puis retirez le support. Un témoin allumé sans clignoter indique qu'aucune lecture ou qu'aucun enregistrement sur le support n'est en cours.



Certaines cartes mémoire ont une position de verrouillage. Pour afficher ou éditer vos photos, veillez à ce que la carte mémoire soit en position déverrouillée.



Ne tentez pas de retirer un support alors que le témoin d'utilisation est en train de clignoter. Ceci pourrait entraîner la perte de données.



Le support doit être correctement inséré. Notez la direction du coin avec encoche sur le support. Voir Guide d'insertion de support à la page 74. Munies d'une clé, les cartes CompactFlash et Microdrive ne peuvent être insérées incorrectement. Insérez le côté connecteur (orifices) du support dans le logement.

Guide d'insertion de support



- A Témoin d'activité
- **B** Logement supérieur gauche
- C Logement inférieur gauche
- D Logement supérieur droit
- E Logement inférieur droit

Carte	Insertion de la carte	Emplacement sur le lecteur à quatre logements
Carte CompactFlash de type 1	Rebord du réceptacle (orifices)	C (inférieur gauche)
Carte CompactFlash de type II	Rebord du réceptacle (orifices)	C (inférieur gauche)
Lecteur de disque Microdrive d'IBM	Rebord du réceptacle (orifices)	C (inférieur gauche)
Carte mémoire SD (Secure Digital)	Vers le haut	D (supérieur droit) SD
Carte mémoire Mini Secure Digital (MiniSD)*	Vers le haut	D (supérieur droit)
Carte MultiMedia (MMC)	Vers le haut	D (supérieur droit) MMC
Carte MultiMediaCard (RSMMC) de petite taille [*]	Vers le haut	D (supérieur droit)



Certaines cartes mémoire, telles que les cartes CompactFlash Ultra/ III, ne sont pas compatibles avec le lecteur de carte mémoire de votre ordinateur HP Media Center.

Carte (suite)	Insertion de la carte	Emplacement sur le lecteur à quatre logements
Carte MultiMediaCard Plus (MMC +)*	Vers le haut	D (supérieur droit) MMC
Carte MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile) [*]	Vers le haut	D (supérieur droit) MMC
Carte mémoire MS (Memory Stick)	Vers le haut	E (inférieur droit)
Carte mémoire MS-Pro (Memory Stick Pro)	Vers le haut	E (inférieur droit)
Carte mémoire Memory Stick (MS-Pro) [*]	Vers le haut	E (inférieur droit)
Carte mémoire Memory Stick (MS-Duo) [*]	Vers le haut	E (inférieur droit)
Carte mémoire SM (SmartMedia)	Vers le haut	B (supérieur gauche)
carte xD	Vers le haut	B (supérieur gauche) xD

*Disponible sur certains modèles uniquement. Option non disponible dans tous les pays ou régions.

Dépannage du lecteur de carte mémoire

Si vous avez des problèmes de lecture ou d'écriture sur une carte mémoire, essayez ce qui suit :

- Certaines cartes sont munies d'un interrupteur de lecture/écriture ou de sécurité. Assurezvous que l'interrupteur de lecture/écriture est réglé sur Autorisation d'écriture avant de tenter un enregistrement de données.
- Vérifiez que le volume des données que vous voulez stocker ne dépasse pas la capacité de la carte mémoire.
- Assurez-vous que la carte mémoire est compatible : support CompactFlash de type I et II, IBM Microdrive, Memory Stick, Memory Stick Pro, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia ou xD.
- Assurez-vous que la carte mémoire est entièrement insérée dans le logement approprié.
- Retirez la carte mémoire lorsque le voyant ne clignote pas, et éclairez l'intérieur du logement avec une lampe de poche. Si des broches sont pliées, remplacez le lecteur de carte mémoire, ou faites réparer votre ordinateur si une broche en touche une autre. Pour redresser des broches légèrement pliées, utilisez la pointe d'un stylo à bille fin, l'ordinateur étant éteint.

- Inspectez les extrémités des cartes mémoire pour voir si quelque chose pourrait faire obstruction à une bonne connexion. Nettoyez les contacts avec un chiffon non pelucheux légèrement imbibé d'alcool. Remplacez la carte mémoire, si nécessaire.
- Le lecteur de carte mémoire est un dispositif qui utilise la tâche Supprimer le périphérique en toute sécurité. Cette tâche apparaît sous forme d'icône dans la barre d'état, à côté de l'heure. Ne cliquez pas sur **Arrêter** dans la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité. Si vous cliquez sur **Arrêter**, le lecteur se déconnecte. Si cela se produit, redémarrez l'ordinateur.
- N'insérez ni ne retirez de carte mémoire quand le voyant clignote. Cela pourrait entraîner une perte de données ou endommager définitivement la carte.
- Formatez la carte mémoire avant de l'utiliser. Voir Formatage d'une carte mémoire à la page 73.

Utilitaire Supprimer le périphérique en toute sécurité

Si vous ouvrez accidentellement la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité, cliquez sur **Fermer**.

Si vous cliquez sur **Arrêter** quand l'option Périphérique de stockage de masse USB est sélectionnée, le système d'exploitation ne sera plus capable de reconnaître le lecteur de carte mémoire. Il vous faudra redémarrer l'ordinateur afin qu'il puisse de nouveau identifier le lecteur.

Munies d'une clé, les cartes CompactFlash et Microdrive ne peuvent être insérées incorrectement. Insérez le côté connecteur (orifices) du support dans le logement.



Dans la fenêtre Supprimer le périphérique en toute sécurité, ne cliquez pas sur Arrêter quand Périphérique de stockage de masse USB est sélectionné. Vous risqueriez de supprimer la reconnaissance par le système d'exploitation du lecteur de carte mémoire de votre ordinateur. Vous devez redémarrer votre ordinateur pour pouvoir utiliser de nouveau votre lecteur.

Utilisation de la baie d'accueil ou de la baie de stockage

Votre ordinateur peut disposer d'une baie d'accueil (certains modèles uniquement) située sur le dessus de l'ordinateur. La baie d'accueil peut servir à effectuer les choses suivantes :

- Ranger des CD, DVD ou cartes mémoire.
- Placer un périphérique dans la baie, tel que la station d'accueil d'un appareil photo numérique.
- Installer un capot spécial (en option) ainsi qu'une station d'accueil pour appareil photo numérique et un appareil photo numérique HP (appareil photo et station d'accueil HP vendus séparément).
- Placer un périphérique puis faire passer le câble de données USB ou FireWire (IEEE 1394) et le cordon d'alimentation sous le capot supérieur, et les brancher dans les connecteurs derrière l'ordinateur.

Rangement de CD, DVD ou cartes mémoire

Pour ranger des CD, DVD ou cartes mémoire dans la baie de stockage, appuyez doucement sur le couvercle du rangement de CD et faites-le glisser pour l'ouvrir.

Installation d'une station d'accueil pour appareil photo numérique HP

L'ordinateur HP Media Center est livré avec une baie pour station d'accueil d'appareil photo numérique. Cette baie est conçue pour héberger une station d'accueil pour appareil photo HP et différents appareils photo numériques HP. Les éléments suivants sont optionnels et vendus séparément :

- Station d'accueil pour appareil photo numérique
- Câbles d'appareil photo numérique
- Couvercles de station d'accueil pour appareil photo
- Appareil photo numérique HP et pattes de fixation

Pour installer une station d'accueil pour appareil photo numérique HP :

- Appuyez doucement sur le couvercle du rangement de CD et faites-le glisser pour l'ouvrir.
- 2 Placez la station d'accueil pour appareil photo (A) sur le dessus de l'ordinateur.
- 3 Placez la patte de fixation (B) livrée avec votre appareil photo numérique sur la station d'accueil.
- La patte se fixe à la base de la station d'accueil. La patte de fixation est fournie avec l'appareil photo numérique.
- 4 Faites passer les câbles (C) livrés avec votre station d'accueil à travers le tunnel de câbles, de l'arrière vers l'avant de l'ordinateur. Tirez les câbles vers le centre.





5 Branchez les câbles :

- Branchez le câble USB à l'arrière de l'ordinateur. (L'emplacement des ports USB dépend du modèle d'ordinateur.)
- Branchez les connecteurs rouge et jaune (non illustrés) au téléviseur si vous désirez afficher les prises de vue de l'appareil photo sur un écran de télévision (facultatif).
- Branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique.

Reportez-vous au mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo HP.

- Placez le bon couvercle de station d'accueil
 (D) sur le haut de l'ordinateur. Orientez doucement le bord du couvercle.
- 7 Placez l'appareil photo numérique HP (E) dans la station d'accueil.
- 8 Suivez les instructions du mode d'emploi livré avec la station d'accueil de l'appareil photo.





Connexion du réseau local sans fil

(Certains modèles uniquement)

Vous pouvez connecter votre ordinateur HP Media Center à un réseau sans fil 802.11b/g. Une antenne externe est fournie avec votre ordinateur. Vous devez brancher cette antenne afin de pouvoir vous connecter au réseau sans fil. Il faut pour cela un réseau local sans fil préexistant ainsi qu'une connexion à Internet (contactez votre fournisseur d'accès Internet pour plus de détails).

Vous pouvez créer un réseau sans fil en utilisant votre ordinateur HP Media Center comme point d'accès sans fil, ou encore utiliser votre ordinateur comme client si un réseau sans fil existe déjà.

L'antenne externe, fournie avec votre système, peut être connectée au module 802.11 pour améliorer la portée et la réception du signal radio.

- Vissez l'antenne du réseau local sans fil dans le connecteur correspondant à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Il se peut qu'il faille éloigner l'extrémité de l'antenne de l'ordinateur pour améliorer la réception du signal.





l'ordinateur.

Index

A

adaptateur en Y pour câble utilisation 20 antenne du réseau local 80 antenne radio FM branchement 14 antivirus, installation 8 appareil photo numérique branchement 16, 17 utilisation 72 avertissements de sécurité 3

B

bouton de mode veille 69 bouton Muet 70 boutons commandes multimédia ou lecture 70 boutons du clavier accès 69 configuration 70 lecture du support 70 spéciaux 69 branchement caméra vidéo numérique 16 branchements caméra vidéo numérique 45 casque d'écoute 62

C

câble coaxial connexion du signal source TV 25 câble DVI-I ou DVI-D 20 câble stéréo RCA 20 câble S-Vidéo 19 câble TV coaxial utilisation 20 câble vidéo composite 19 câble/adaptateur vidéo analogique 19 câbles fournis 19 raccordement de l'ordinateur au téléviseur 28 TV 19 caméra vidéo numérique branchement à l'ordinateur 45 connexion à l'ordinateur 16 dépannage 16 enregistrement de vidéos 16, 45 carte d'interface réseau 13 carte mémoire, formatage 73 carte son Creative Sound Blaster X-Fi configuration 65 enregistrement 66 modes audio 66 utilisation 64 casque d'écoute connecteur 11 utilisation 62 chaîne stéréo branchement à l'ordinateur 45 clavier connecteur 12 touches 69 utilisation 69 comptes d'utilisateur création 7 concentrateur de réseau Ethernet 13 connecteur câble/antenne TV 14 casaue d'écoute 11 clavier 12 entrée FM 14 entrée microphone 12 entrée S-vidéo 14 entrée vidéo composite 14 FireWire (IEEE 1394) 12, 13 imprimante 12 ligne d'entrée audio 13 modem 14 moniteur 13 panneau arrière 12 panneau avant 11 sortie audio 13 souris 12 USB 12, 13

connecteur audio 13 connecteur audio 50 connecteur audio numérique 52 reconfiguration (multitransmission) 58 sortie audio 13 connecteur d'alimentation 12 connecteur d'entrée FM 14 connecteur d'entrée S-vidéo 11, 14 connecteur de modem 14 connecteur de moniteur 13 connecteur de souris 12 connecteur du microphone 12, 13 connecteur FireWire (IEEE 1394) 12, 13 connecteur USB 12, 13 connecteur vidéo composite 11, 14 console de jeu vidéo utilisation 1

D

dépannage télécapteur 72

E

égaliseur Realtek HD Sound Effect Manager 57 enregistrement avec Realtek HD Sound Effect Manager 58 vidéos d'une caméra vidéo numérique 16, 45 entrée audio connecteurs gauche et droite 11 ergonomie du poste de travail 3

G

guide de sécurité et ergonomie du poste de travail 3

Η

haut-parleurs activation de la sortie audio numérique 51, 54, 56 configuration de la sortie numérique des haut-parleurs 55 configuration du Gestionnaire de son multivoie 50 raccordement de haut-parleurs audio multivoies à l'ordinateur 38, 40–49, 52 résolution des problèmes de son 63 son multivoie branchements 56 haut-parleurs multivoies configuration 57 HP mises à jour de 5

imprimante branchement 17 connecteur 12 informations de sécurité 2 installation station d'accueil pour appareil photo numérique 77 Internet abonnement auprès d'un fournisseur d'accès 4 Fournisseur d'accès Internet 3

L

lecteur de carte mémoire dépannage 76 témoin d'utilisation 73 utilisation 72, 73 lecteurs lecteur de carte mémoire 72 logiciels installation 8, 10

Μ

Media Center ouverture avec la télécommande 71 message Nouveau matériel détecté, connexion d'une caméra numérique 16 microtraumatismes répétés 3 mots de passe création 8

Ν

Norton Internet Security configuration 4 enregistrement 4

0

ordinateur antivirus 9 choix d'un emplacement 1 connecteurs du panneau avant 11 connexion du signal source TV 21 connexion du signal source TV avec un boîtier décodeur de réception et un magnétoscope 25 conseils de configuration 1 introduction 1 protection à l'aide d'un logiciel antivirus 9 raccordement du télécapteur 23 transfert des fichiers et réglages vers votre nouvel ordinateur 9 Outils et Aide, utilisation 3

P

paramètres télécommande et télécapteur 72 périphériques branchement 17 piles installation dans la télécommande 71 type pour la télécommande 71 programme antivirus 9

R

résolution de l'écran réglage 28

S

scanner, branchement 17 son utilisation de câbles son supplémentaires 1 station d'accueil pour appareil photo numérique, installation 77 stéréo branchement à l'ordinateur 45 syndrome du canal carpien 3 syntoniseur TV raccordement du téléviseur à l'ordinateur 29 signal source 21 systèmes de haut-parleurs 37

T

télécapteur 72 branchement 23 câble de télécommande infrarouge 20 utilisation 71 télécommande portée 71 type de pile à utiliser 71 utilisation 71 transfert des données vers votre nouvel ordinateur 9 ΤV branchement 28 configuration 32 connexion du signal source TV 21, 24, 26 déconnexion 35 désactivation de l'option TV 34 utilisation comme moniteur 28, 29

U

utilitaire Supprimer le périphérique en toute sécurité 76

V

vidéo, utilisation de câbles vidéo supplémentaires 1 vidéos utilisation des vidéos personnelles 16 vidéos personnelles 16, 45

W

Windows update 5

Part Number 5991-5087